

# iBook G4

# 設置と準備

iBook G4 コンピュータの設置方法、システムの拡張方法、トラブル対策に関する重要な情報が書かれています

#### Apple Computer, Inc.

ることを禁じます。

© 2004 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

本書の著作権は Apple Computer, Inc. に帰属します。本書の一部あるいは全部を Apple Computer, Inc. から書面による事前の許諾を得ることなく複写複製(コピー)す

Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。キーボードから入力可能な Apple ロゴについても、これを Apple Computer, Inc. か

らの書面による事前の承諾なしに商業的な目的で使用す

ると、連邦および州の商標法および不正競争防止法違反 となる場合があります。

本書には正確な情報を記載するように努めました。 ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

Apple
1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084 www.apple.com

アップルコンピュータ株式会社

〒 163-1480 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号 東京オペラシティ タワー

www.apple.co.jp/

Apple、Apple ロゴ、Apple Store、AppleTalk、Final Cut Pro、FireWire、iBook、iCal、iMovie、iTunes、Mac、Macintosh、および Mac OS は米国その他の国で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。

AirMac、Finder、iDVD、iPhoto、Panther、 Rendezvous、および Safari は Apple Computer, Inc. の 商標です。 AppleCare は米国その他の国で登録された Apple Computer, Inc. のサービスマークです。

.Mac は Apple Computer, Inc. のサービスマークです。

ENERGY STAR® は米国の登録商標です。

Bluetooth® のワードマークと口ゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有しています。また、Apple Computer, Inc. のワー ドマークやロゴの使用は実施権に基づいています。

PowerPC は International Business Machines Corporation の商標であり、所定のライセンス契約の下 で使用しているものです。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。本書に記載の他社商品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは

としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは 推奨するものではありません。また、Apple Computer, Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の 責任を負いません。

本マニュアルで解説している製品には著作権保護技術が 組み込まれています。この著作権保護技術は、 Macrovision Corporation、およびその他の権利者が所有 する米国特許、およびその他の知的財産権の正当な権利

によって保護されています。この著作権保護技術の使用 については、Macrovision Corporation の許諾が必要で あり、特に同社の許諾のない限りは一般家庭、および非 公開の状況でのみ使用しうるものです。リバースエンジ ニアリングおよび解体は禁止されています。

米国特許出願番号 4,631,603、4,577,216、4,819,098 および 4,907,093 は非公開の状況における使用のみ許諾されます。

# 目次

第1章	5	設置と準備
	6	iBook G4 の基本機能
	8	iBook G4 の追加機能
	10	設置
	16	iBook G4 での作業を終了する
	17	新しいバッテリを調整する
	17	次のステップ
第2章	19	基本情報
	19	お使いの iBook G4 について
	20	ディスプレイを調節する
	21	電源アダプタを使用する
	22	トラックパッドを使用する
	23	キーボードを使用する
	23	マウスを使用する
	23	Mac OS X について
	24	デスクトップをカスタマイズする/環境設定を行う
	25	プリンタに接続する
	26	CD を再生する/ヘッドフォンを接続する
	26	ソフトウェアを最新の状態に保つ
	27	カメラまたはその他の FireWire 装置や USB 装置を接続する
	27	ネットワークに接続する
	28	インターネットを使用する
	28	ファイルをほかのコンピュータに転送する
	29	アプリケーションが操作不能になった場合は
第3章	31	コンピュータを使用する
	32	USB (Universal Serial Bus)
	34	FireWire
	36	AirMac Extreme によるワイヤレスネットワークとインターネット接続
	37	Bluetooth 装置を使用する
	38	Ethernet ポート(10/100Base-T)
	39	モデムを使用する

外部ビデオ出力機能 (VGA、コンポジット、および S ビデオ)

- 41 光学式ドライブを使用する
- 45 スピーカやオーディオ装置を接続する
- 45 バッテリ
- 49 セキュリティスロット

## 第 4 章 51 コンピュータの機能を拡張する

51 AirMac Extreme カードまたは増設メモリを取り付ける方法

### 第 5 章 61 トラブルへの対処方法

- 61 コンピュータの使用を妨げるトラブル
- 63 その他のトラブル
- 65 コンピュータのソフトウェアを復元する
- 66 製品のシリアル番号を確認する

# 付録 A 67 仕様

## 付録 B 69 保守、使用、安全性についての情報

- **69** iBook G4 を清掃する
- **69** iBook G4 を持ち運ぶ
- **69** iBook G4 を保管する
- 70 コンピュータを安全に設置、使用するために
- 71 一般的な安全上の注意
- **71** バッテリ
- 72 コネクタとポート
- 72 聴覚障害を避ける
- 72 環境向上への取り組み
- 73 人間工学

## 付録 C 75 インターネットに接続する

- 77 必要な情報を用意する
- 78 情報を入力する
- 79 PPP (Point-to-Point Protocol) 接続を使用するダイヤルアップモデム
- 81 DSL、ケーブルモデム、LAN でのインターネット接続
- **87** AirMac Extreme ワイヤレス接続
- 90 接続のトラブルシューティング


## 付録 D 93 質問トップ 10

97 通信情報機器に関する規制

4 目次

設置と準備 1


お使いのiBook G4は、優れた機能を備えたノートブック型コンピュータです。



**重要**:電源コンセントにコンピュータのプラグを差し込む前に、設置手順の解説と安全性に関する情報(69ページを参照)をよく読んでください。

5

# iBook G4 の基本機能



#### - 輝度調節キー

iBook G4 ディスプレイの輝度を調節します。

#### ▲)) 音量調節キー

クレストライン 内蔵スピーカやヘッドフォンポートに接続した装置から出力される音声の音量を調節します。

#### num lock ≠-

iBook G4 のキーボードに組み込まれているテンキー機能を使用可能にします。テンキーが有効な場合は、num lock キーの緑色のランプが点灯します。

## ▲ メディアイジェクトキー

このキーを押して、ディスクが取り出されるまで押さえます。デスクトップにあるディスクのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグして、ディスクを取り出すこともできます。

#### マイク

この内蔵マイク(ディスプレイの右上にあります)により、iBook G4 ハードディスクにサウンドを直接録音できます。

#### 内蔵ステレオスピーカ (×2)

音楽、ムービー、ゲーム、マルチメディアなどの音を聴くことができます。

## ファンクション (Fn) キー

このキーを押しているときは、ファンクションキー (F1  $\sim$  F12) を使用できます。

#### スリープランプ

iBook G4 がスリープ状態のとき脈打つように白く光ります。

#### ディスプレイ・リリースボタン

このボタンを押して、iBook G4 のディスプレイを開きます。

#### トラックパッド

iBook G4 の画面に表示されるポインタを動かすときに使います。

#### スロットローディングの光学式ドライブ

この光学式ドライブでは、標準の CD-ROM ディスク、フォト CD、およびオーディオディスクを読み取ることができます。オプションのコンボドライブが搭載されている場合は、DVD-ROM ディスクと DVD-R ディスク、DVD ムービー、およびその他の種類のメディアを読み取ることができます。また、音楽、書類、その他のデジタル形式のファイルを CD-R ディスクおよび CD-RW ディスクに書き込むこともできます。 SuperDrive が搭載されている場合は、DVD-R ディスクに書き込むこともできます。

#### (<sup>|</sup>) パワーボタン

iBook G4 の電源を入れるときや切るとき、スリープ状態にするときに使います。

#### --- 電源アダプタポート


付属の Apple ポータブル電源アダプタを差し込んで、iBook G4 用バッテリを充電するときに使います。

#### AirMac Extreme アンテナ

オプションのAirMac ExtremeカードとAirMac Extremeベースステーションまたはほかのワイヤレスハブを使って、インターネットにワイヤレス接続します。

AirMac Extreme または光学式ドライブについて詳しくは、31 ページの第 3 章 「コンピュータを使用する」を参照してください。

# iBook G4 の追加機能



#### **◆ご** 内蔵モデムポート

一般的な電話回線を内蔵モデムに直接接続することができます。

#### $\leftarrow$ Ethernet $\vec{\pi}$ – $\vdash$ (10/100Base-T)

10/100Base-T の高速な Ethernet ネットワークに接続したり、ほかのコンピュータに接続してファイルを転送したりできます。Ethernet ポートの自動検出機能によって、ほかの Ethernet 装置が自動的に検出されます。ほかの Ethernet 装置に接続するために、Ethernet クロスケーブルは必要ありません。

# FireWire 400 ポート

デジタルビデオカメラや外部記憶装置などの装置を高速なデータ転送スピードで接続できます。詳しくは、34ページを参照してください。

#### → USB 2.0 (Universal Serial Bus) ポート (2基)

プリンタ、外部記憶装置、デジタルカメラ、モデム、キーボード、ジョイスティックなどの外部装置を iBook G4 に接続できます。

## □□ ビデオ出力(外部モニタ)ポート

VGA コネクタを使用する外部のモニタや映像機器に接続するときは、付属の Apple VGA ディスプレイアダプタ を使います。Apple ビデオアダプタ(別売)を使って、テレビ、ビデオデッキ、または別のビデオ装置に接続することもできます。

# へッドフォン(音声ライン出力)ポート

外部スピーカやヘッドフォンなど音声出力用の装置を接続することができます。

#### ← セキュリティスロット

盗難防止用のケーブル(別売)を接続することができます。


これらの機能について詳しくは、31ページの第3章「コンピュータを使用する」を参照してください。

# 設置


お求めの iBook G4 は、手早く設置してすぐに使い始めることができるように設計されています。

# 手順 1: 電源アダプタを接続する

■ 電源アダプタの電源プラグをコンセントに接続してから、電源アダプタのプラグを iBook G4 の電源 アダプタポートに差し込みます。



**重要**:電源プラグの先端を完全に出してから、電源アダプタをコンセントに接続してください。




電源アダプタを延長するときは、必要に応じて電源コードを接続できます。21 ページの「電源アダプタを使用する」を参照してください。

#### 手順 2: ケーブルを接続する

次に、iBook G4 を電話回線、DSL モデム、ケーブルモデム、または Ethernet ネットワークに接続します。ワイヤレス AirMac Extreme ネットワークに接続する場合は、ケーブルは不要です。

#### 電話回線に接続するには:

■ 壁のモジュラージャックに差し込んだモデムケーブルをダイヤルアップ接続用の内蔵モデムポート に接続します。




内蔵モデムは、アナログ電話回線(家庭などで一般的に使用されている加入電話回線)に接続してください。デジタル電話回線(ISDN など)には使用できません。

警告:モデムは、デジタル方式の電話回線 (ISDN など) には接続しないでください。不適切な回線に接続すると、モデムが故障するおそれがあります。デジタル方式の電話回線かどうか分からない場合には、電話会社に連絡して確認してください。

モデムについて詳しくは、39ページの「モデムを使用する」を参照してください。その他の種類の接続については、75ページの付録 C「インターネットに接続する」を参照してください。

#### DSL モデム、ケーブルモデム、または Ethernet ネットワークに接続するには:

■ モデムのマニュアルの手順に従って、ケーブルを DSL またはケーブルモデムに接続するか、Ethernet コードを Ethernet ハブまたはコネクタに接続します。 次に、コードのもう一方の端をコンピュータ の Ethernet ポートに接続します。




# 手順 3: iBook G4 の電源を入れる

初めてコンピュータを起動すると、「設定アシスタント」が起動して登録の手続きを案内してくれます。また、コンピュータとインターネット接続の設定も案内してくれます。インターネットにアクセスするには、通常、インターネットサービスプロバイダ(ISP)に加入する必要があります。別途費用が必要になる場合があります。

インターネット接続を設定するには、ISP から提供されたアカウント名などの情報を指定する必要があります。これらの情報が分かっている場合は、iBook G4 を起動するときに手元に置いておいてください。まだ接続の準備ができていない場合、またはこれらの情報が分からない場合は、この手順を省略して後で実行できます。後で設定を行う方法については、75 ページの付録 C「インターネットに接続する」を参照してください。


1 コンピュータの電源を入れるときは、パワーボタン(**少**)を押します。

コンピュータが正常に動き始めると電子音がします。コンピュータの起動が開始されるまでには少し時間がかかります。設定アシスタントが自動的に起動して、設定を案内します。



**参考:**パワーボタンを押してコンピュータを起動するときは、1回だけ押してすぐに(長くても 1 秒以内)放してください。パワーボタンを押したままにしたり、起動音の後に押したりしないでください。コンピュータがシステム終了することがあります。

- 2 画面上の項目を選択したり動かしたりするときは、iBook G4 のトラックパッドを使います(デスクトップ型コンピュータのマウスと同様です)。
  - 画面上の矢印ポインタを動かすときは、指先をトラックパッドの上で動かします。
  - 画面上の項目を選択したり、クリックしたり、ダブルクリックしたりするときは、トラックパッドのボタンを押します。



トラックパッドの使いかたのヒントについては、22 ページの「トラックパッドの操作について」を参照してください。

おめでとうございます。これで設定は完了しました。

# コンピュータの電源が入らないときは

#### パワーボタンを押しても何の変化もない。

- バッテリが完全に放電している可能性があります。電源アダプタがコンピュータとコンセント の両方にしっかりと接続されていることを確認してください。プラグをコンピュータに接続すると、プラグのランプが点灯するはずです。
- それでもコンピュータが起動しない場合は、61 ページの「コンピュータの使用を妨げるトラブル」を参照してください。

## 点滅する?マークが入ったディスクまたはフォルダのアイコンが表示される。

• 通常このアイコンは、コンピュータの内蔵ハードディスクやその他のディスク上にシステムソフトウェアが見つからなかったことを示します。再起動してみてください。コンピュータの電源が切れるまで、パワーボタンを 4、5 秒間押し続けます。その後、パワーボタンをもう一度押します。それでも問題が解決しない場合は、システムソフトウェアをインストールし直す必要がある場合があります。65 ページの「コンピュータのソフトウェアを復元する」を参照してください。

第1章 設置と準備

# iBook G4 での作業を終了する

iBook G4 での作業を終了するときは、コンピュータをスリープ状態にするか、システム終了することができます。

# iBook G4 をスリープ状態にする

iBook G4 を使った作業を少しの間だけ中断するときは、iBook G4 をスリープ状態にしてください。 コンピュータがスリープ状態のときは、すぐに元の状態に戻せます(起動の過程は省略されます)。

#### コンピュータをスリープ状態にするときは、次のいずれかの操作を行います:

- ディスプレイを閉じます。
- メニューバーからアップル(★)メニュー>「スリープ」と選択します。
- パワーボタン(**()**) を押し、表示されるダイアログで「スリープ」をクリックします。



警告:ディスプレイラッチの横にある白いスリープランプが点滅し始めるまで数秒間待ってから (スリープランプの点滅は、コンピュータがスリープ状態に入りハードディスクの回転が停止して いることを示します)、iBook G4 を持ち運んでください。ハードディスクが回転しているときに持ち運ぶと、ハードディスクが故障して、データが失われたり、ハードディスクから起動できなくなるおそれがあります。

#### コンピュータを稼働状態に戻すには:

- ディスプレイが閉じているときは、ディスプレイを開きます。ディスプレイを開くと iBook G4 の スリーブ状態が自動的に解除されます。
- ディスプレイがすでに開いているときは、パワーボタン (**()**) か、キーボード上の任意のキーを押します。

# iBook G4 をシステム終了する

iBook G4を1日以上使わない場合は、電源を切ってください。

## コンピュータの電源を切るには、次のいずれかの操作を行います:

- メニューバーからアップル(★)メニュー>「システム終了」と選択します。
- パワーボタン(心)を押し、表示されるダイアログで「システム終了」をクリックします。



iBook G4 を長期にわたって保管するときは、69 ページの「iBook G4 を保管する」に説明されている手順を参照して、iBook G4 のバッテリの電力が完全に消耗してしまうのを防いでください。

# 新しいバッテリを調整する

バッテリの持続時間を最大にするには、iBook G4 を購入してから最初の 1 週間ほどの間に次の手順を実行してください。

# 最初にバッテリの調整を行うには、次の手順を実行します:

- 1 電源アダプタを接続して、電源アダプタプラグのランプが緑色に変わり、画面上のメニューバーに表示されるメーターでバッテリが完全に充電されたことが確認できるまで、iBook G4 のバッテリを充電します。
- 2 電源アダプタを取り外し、iBook G4 を使います。

バッテリが少なくなると、バッテリ不足を知らせる最初の警告が画面に表示されます。自動的にスリープ状態になるまで iBook G4 を使い続けます。スリープ状態になれば、調整に適した状態までバッテリが消耗しています。

3 電源アダプタを接続し、バッテリを再び完全に充電します。

**重要**:バッテリを調整するには、一度だけ完全にバッテリを空にし、再び充電します。その後は、バッテリの充電レベルにかかわらず、電源アダプタを接続したり取り外したりすることができます。

追加のバッテリを購入した場合は、追加のバッテリで同じ調整手順を実行してください。電源アダプタとバッテリについて詳しくは、21ページの「電源アダプタを使用する」および 45ページの「バッテリ」を参照してください。

# 次のステップ

- iBook G4 の重要な基本機能を覚えます。19 ページの第 2 章「基本情報」を参照してください。
- コンピュータのアプリケーションやインターネット機能を利用してみます。お使いのコンピュータに付属の「Welcome to Panther」という小冊子を参照してください。
- Mac OS X の操作に慣れていない場合は、「Mac OS ヘルプ」を開いて説明を参照してください。
- ほかのコンピュータから Mac へスイッチした場合は、「Mac OS ヘルプ」を開き、「Mac OS X を初めてお使いになる方へ」のセクションを参照してください。このヘルプの説明は、Mac を使い始める際に以前のコンピュータの知識を活用するのに役立ちます。

第1章 設置と準備 17

# さらに情報を得たい場合

#### Mac OS ヘルプ

Macintosh の使用に関するほとんどの情報は、お使いのコンピュータ内にあります。

1 「Dock」(画面下部に表示されるアイコンのバー)の「Finder」アイコンをクリックします。



2 「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択します (メニューバーの「ヘルプ」メニューをクリックして「Mac ヘルプ」を選びます)。



3 検索欄をクリックして質問を入力し、キーボードの return キーを押します。



## その他のサポート

- コンピュータを使用できなくなる問題が発生した場合は、61 ページの第 5 章「トラブルへの対処 方法」を参照してください。
- 最もよく尋ねられる質問トップ 10 をチェックしてください。93 ページの付録 D「質問トップ 10」を参照してください。
- サポート情報、ユーザの Discussion Board、およびアップルの最新ソフトウェアのダウンロード については、www.apple.co.jp/support を参照してください。
- 以上の方法でも問題を解決できない場合は、お求めのコンピュータに付属の AppleCare サポート に関する資料でアップルの連絡先情報を参照してください。

基本情報 2

この章では、お使いの iBook G4 についての重要な基本情報を紹介します。

# お使いの iBook G4 について

お使いの iBook G4 は薄くて軽いので、会社、図書館、学校の教室など、仕事や遊びに行くときに手軽に持っていけます。

コンピュータを持ち運ぶときは、iBook G4 の使用を停止した後、必ず、ハードディスクおよびドライブ内の光学式ディスクの回転が止まるまでしばらく待ってください。ディスクが回転している間は、iBook G4 を揺らしたりぶつけたりしないように注意してください。


iBook G4 の使用時やバッテリの充電時には本体の底面がやや熱を持ちますが、これは異常ではありません。長時間使用する場合は、平らな安定した場所に iBook G4 を置いてください。換気によって本体内部の温度を通常の動作時温度の範囲内に保つため、本体の底面は少し高くなっています。

新しいコンピュータを使い慣れてくると、起動時や、ハードディスクや光学式ドライブを使うときに、小さなノイズが聞こえることがあります。たとえば、ハードディスクや光学式ドライブが情報にアクセスするときや、ディスクを入れたり取り出したりするときに、回転音やカチッという音がすることがあります。コンピュータを起動してしばらくすると、コンピュータを冷やすために小さなファンが回転して、かすかな音がすることがあります。こうした小さなノイズは、コンピュータの正常な動作の一部です。

iBook G4 をさまざまな場所で扱ったり使用したりするときは、69 ページの付録 B「保守、使用、安全性についての情報」に記載されている安全上の注意を必ずお読みください。

# ディスプレイを調節する

新しい iBook G4 を使い始めたら、画面が見やすくなるようにディスプレイを調節する必要があるかもしれません。※ アイコンの付いたキーを使って画面の輝度を調節します。



画面の解像度を切り替えれば、ディスプレイに表示される画像の大きさを変更できます。

解像度は、「システム環境設定」の「ディスプレイ」パネルで選択できます。必要に応じて、画面上の項目が大きく表示されるように解像度を切り替えると、より見やすくなります。ただし、解像度によっては、ディスプレイのデフォルトの解像度のときほど画面が鮮明にならない場合があります。

#### ディスプレイの解像度を調節するには:

■ メニューバーからアップル(**♠**)メニュー>「システム環境設定」と選択します。「システム環境設定」の「ディスプレイ」パネルを開きます。

メニューバーにディスプレイのアイコンを表示して、ディスプレイの設定を変更できるようにするには、「メニューバーにディスプレイを表示する」をクリックします。


# 電源アダプタを使用する

電源アダプタを使ってコンピュータをコンセントに接続すると、コンピュータに取り付けられているバッテリが充電されます。

**重要**:最適なパフォーマンスを得るには、お求めのコンピュータに付属しているものだけを使用してください。

電源アダプタを初めてコンピュータに接続すると、インジケータ・ランプが点灯します。オレンジ色のランプは、バッテリが充電中であることを示します。緑色のランプは、バッテリの充電が完了したことを示します。メニューバーにあるバッテリアイコンを使うか、またはバッテリの下部にあるバッテリレベル・インジケータ・ランプを確認して、バッテリのレベルを監視することができます(45 ページを参照)。

電源アダプタを延長するには、アダプタから電源プラグを取り外します。付属の電源コードをアダプタに接続し、もう一方の端をコンセントに差し込みます。



警告:電源アダプタをコンセントに接続する前に、電源アダプタがきちんと接続されていることを確認してください。電源プラグと電源アダプタを組み合わせて使う場合は、2本の先端を完全に出してから、電源アダプタに接続してください。

電源コードは、お求めの電源アダプタに付属しているものだけを使用してください。電源プラグをコンピュータの電源アダプタポートにしっかりと差し込んで、プラグが正しく接続され、コンピュータに電源が供給されていることを確認してください。

電源アダプタをコンセントまたはコンピュータから抜くときは、コードではなくプラグを持って抜いてください。

電源アダプタを使用する上での安全性について詳しくは、70ページの「電源アダプタを接続する」を参照してください。

第2章 基本情報 21

# トラックパッドを使用する

トラックパッドは指先が動く速さを感知します。画面のポインタを少しだけ動かしたいときは指先をゆっくりと動かしてください。指先の動きを速めると、それに応じてポインタの移動距離も大きくなります。

# トラックパッドの操作について

トラックパッドを使う際には、以下のような点に注意してください。

- 指1本で操作してください。
- ペンなどは使用しないでください。
- 指先やトラックパッドをぬらさないでください。湿気や水蒸気によってトラックパッドが湿ってきたときは、トラックパッドを操作する前に、きれいな布で慎重にふいてください。
- 洗剤を使ってトラックパッドを清掃しないでください。


トラックパッドの使用について詳しくは、画面の上部にあるメニューバーから「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択してください。

トラックパッドのボタンを使う代わりに、指を使って、トラックパッドで直接クリックおよびダブルクリックすることができます。トラックパッドのこのオプションやその他のオプションは、「システム環境設定」の「キーボードとマウス」パネルで選択します。

**参考**:気づかないうちにトラックパッドに触れて、ポインタが移動してしまうことがよくある場合は、「システム環境設定」の「キーボードとマウス」パネルで「偶発的なトラックパッドの入力を無視する」オプションを設定すると、この問題を防ぐことができます。

# キーボードを使用する

iBook G4 のキーボードには、通常のキーボードのキーにテンキーが組み込まれています。テンキーとして使用されるキーには、小さな文字が表示されています。



テンキーを使うときは、num lock キーを押します。インジケータランプが緑色に点灯し、テンキーが使用可能であることが示されます。作業が終わったら、num lock キーをもう一度押して使用を停止してください。

重要:キーボードが正しく動作しない場合は、num lock キーを確認してください。テンキーが使用可能になっている間は、ほかのキーやメニュー項目のキーボードショートカット(たとえば、「終了」の 第+0 など)は使用できません。

キーボードショートカットを使って効率的に作業を行いたい場合は、「Mac OS ヘルプ」を開き、「ショートカット」を検索してください。よく使うさまざまな操作およびアプリケーションのキーボードショートカットのリストを参照できます。

# マウスを使用する

USB コネクタが付いた Apple Mouse をお持ちの場合は、USB コネクタを USB 2.0 ポートに接続してすぐにマウスを使うことができます。USB マウスは、アップル正規販売代理店または Apple Store の Web サイトで購入できます:www.apple.com/japanstore

# Mac OS X について

お使いのコンピュータには Mac OS X が搭載されています。また、Mac OS X の実行中に Mac OS 9 アプリケーションを使用するための Classic 環境も用意されています。

第2章 基本情報 23

参考: お使いの iBook G4 には、Mac OS 9 を主要なオペレーティングシステムとしてインストール することはできません。

 $Mac\ OS\ X$  およびアップルのアプリケーションについてさらに詳しく知りたいときは、お使いの iBook G4 に付属の「Welcome to Panther」という小冊子を参照してください。また、「 $Mac\ OS\ へ$ ルプ」の情報も参照してください。新しいユーザ、経験豊富なユーザ、および  $Mac\ CZ$  にスイッチした ユーザ向けのさまざまな情報が見つかります。

Mac OS X のソフトウェアアプリケーションとの互換性に関する情報や、Mac OS X についてもっと 詳しく知りたいときは、アップルの Web サイトを参照してください:www.apple.co.jp/macosx

# デスクトップをカスタマイズする/環境設定を行う

「システム環境設定」を使用すると、デスクトップの外観を好みに合わせて簡単に変更できます。メニューバーからアップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択します。



次の項目をいろいろと変更して試してみてください:

- アピアランス: この環境設定パネルでは、ボタン、メニュー、ウインドウ、およびハイライトの 色などのオプションを変更できます。
- デスクトップとスクリーンセーバ: この環境設定パネルでは、デスクトップの背景の色やパターンを変更したり、背景を好きな写真や画像に変更したりすることができます。また、コンピュータをしばらく操作しなかったときに画面に表示される美しいスクリーンエフェクトを変更することもできます。
- Dock: この環境設定パネルでは、「Dock」の外観、位置、および動作を変更できます。

コンピュータに慣れてきたら、ほかの「システム環境設定」も試してみてください。お使いの iBook G4 のほとんどの設定を変更できます。詳しくは、「Mac OS ヘルプ」を開き、「システム環境設定」または変更したい特定の環境設定のパネルを検索してください。

# プリンタに接続する

お使いの iBook G4 でプリンタを使用するには、プリンタに付属の説明書の指示に従って、必要なソフトウェアをインストールし、プリンタを接続します。多くのプリンタは、USB ケーブルを介して接続します。Ethernet などのネットワーク接続を介してアクセスするプリンタもあります。USB ポートについて詳しくは、32 ページの「USB (Universal Serial Bus)」を参照してください。ネットワークまたはワイヤレス接続について詳しくは、38 ページの「Ethernet ポート(10/100Base-T)」および 36 ページの「AirMac Extreme によるワイヤレスネットワークとインターネット接続」を参照してください。

プリンタの接続と設定が完了したら、「システム環境設定」の「プリントとファクス」を使って、使用するプリンタを選びます。ネットワークを介してプリンタに接続する場合、プリンタを選択するには、ネットワーク名またはプリンタのアドレスが必要になることがあります。AirMac Extremeベースステーションに USB プリンタが接続され、お使いの iBook G4 に AirMac Extreme カードが装備されている場合は、ワイヤレスでプリンタに接続してプリントすることができます。

#### プリンタを設定するには:

- 1 「システム環境設定」を開き、「プリントとファクス」アイコンをクリックします。
- 2 「プリンタを設定」ボタンをクリックします。
- 3 「追加」ボタンをクリックします。
- 4 ポップアップメニューからプリンタの接続の種類(USB、AppleTalk など)を選択します。



AirMac Extreme ベースステーションに接続された USB プリンタを追加するときは、ポップアップメニューから「Rendezvous」を選びます。

5 プリンタの情報を選択または入力し、「追加」をクリックします。

## プリント処理を監視する

プリンタに書類を送信した後で、プリント処理を監視したり、停止または一時保留にすることができます。

## プリント処理を監視するには:

■ 「Dock」にある「プリンタ」アイコンをクリックして、「プリンタ」ウインドウを開きます。

第2章 基本情報 25

プリントキュー内のプリントジョブが表示され、それらのジョブを操作できます。詳しくは、「Mac OS ヘルプ」を開き、「プリントする」を検索してください。

# CDを再生する/ヘッドフォンを接続する

作業中に音楽を聴きたい場合は、光学式ドライブに音楽 CD をセットします。操作が簡単な音楽プレーヤ「iTunes」が自動的に表示されます。また、ミニジャック付きのヘッドフォンを iBook G4 のヘッドフォンポートに接続して、1 人で静かに音楽を聴くこともできます。「iTunes」について詳しくは、「Mac OS ヘルプ」を開き、「ライブラリ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。光学式ドライブについて詳しくは、41 ページの「光学式ドライブを使用する」を参照してください。

警告:大きな音量で長時間音楽を聴いていると、聴覚障害を起こす場合があります。

# ソフトウェアを最新の状態に保つ

インターネットに接続し、無料の最新ソフトウェアバージョン、ドライバ、およびその他の強化機能をアップルから自動的にダウンロードしてインストールできます。

インターネットに接続されている場合、「ソフトウェア・アップデート」がアップルのインターネットサーバをチェックして、お使いのコンピュータで利用できるアップデートがあるかどうかを確認します。お使いの Mac が定期的にアップルのサーバをチェックして、アップデートされたソフトウェアをダウンロードしてインストールするように設定することもできます。

#### アップデートされたソフトウェアを確認するには:

- 1 「システム環境設定」を開きます。
- 2 「ソフトウェアアップデート」アイコンをクリックし、画面に表示される指示に従います。



- 詳しくは、「Mac OS ヘルプ」で「ソフトウェアアップデート」を検索してください。
- Mac OS に関する最新情報は、Mac OS の Web サイト (www.apple.co.jp/macos) を参照してください。

# カメラまたはその他の FireWire 装置や USB 装置を接続する

FireWire コネクタまたは USB コネクタを装備したデジタルカメラ、ビデオカメラ、スキャナまたは その他の装置をお持ちの場合は、それらの装置を iBook G4 に接続できます。接続については、装置 に付属の説明書の指示に従ってください。FireWire について詳しくは、34 ページの「FireWire」を 参照してください。USB について詳しくは、32 ページの「USB (Universal Serial Bus)」を参照してください。

# ネットワークに接続する

お使いの iBook G4 を Ethernet ネットワークまたはワイヤレスネットワークに接続したい場合、Ethernet または AirMac 接続の設定について詳しくは、38 ページの「Ethernet ポート (10/100Base-T)」 および 36 ページの「AirMac Extreme によるワイヤレスネットワークとインターネット接続」を参照してください。また、「Mac OS ヘルプ」を開き、「Ethernet」または「AirMac」を検索して、さらに詳しい情報を調べることもできます。

第2章 基本情報 27

# インターネットを使用する

インターネット接続の設定は、初期設定時に指示されます。接続の種類(DSL、ケーブルモデム、Ethernet LAN(Local Area Network)、AirMac Extreme ネットワークなど)を変更する必要がある場合は、75ページの付録 C「インターネットに接続する」を参照してください。

# ファイルをほかのコンピュータに転送する

お使いの iBook G4 とほかのコンピュータとの間でファイルまたは書類を転送するには、いくつかの方法があります。

- 外部ハードディスクドライブ、Zipドライブ、または USB や FireWire ケーブルを介して接続するその他のデータ記憶装置がある場合は、それを使ってファイルを転送できます。
- メールの送受信ができる場合は、ファイルを別のコンピュータにメール送信できます。
- FireWire ケーブル(別売)を使用して、別の Mac に接続することもできます。iBook G4 を FireWire ターゲットディスクモードで起動すると、iBook G4 がほかのコンピュータ上でハードディスクとして表示され、ファイルを転送できます。FireWire を使ったファイルの転送について詳しくは、35ページの「FireWireを使用してiBook G4を別のコンピュータに接続する」を参照してください。
- .Mac アカウントを持っている場合は、.Mac アカウントを使ってファイルを転送できます。.Mac アカウントを取得すると、インターネットにアクセスして「iDisk」を利用できます。「iDisk」はインターネット上で利用できる保存スペースで、ここでファイルを共有することができます。.Mac アカウントは、アップルから登録できます(有料)。取得した「iDisk」アカウントにファイルを転送すれば、ほかのコンピュータからもアクセスできます。
- Ethernet を使ってネットワークに接続する場合は、ネットワーク上の別のコンピュータにファイルを転送できます。サーバまたはほかのコンピュータにアクセスするには、「Finder」のサイドバーで「ネットワーク」をクリックするか、または「Finder」のメニューバーから「移動」>「サーバへ接続」と選択します。
- お使いのiBook G4からほかのコンピュータのEthernetポートにEthernetケーブルを接続して、小規模なEthernet ネットワークを作成できます。接続が確立したら、コンピュータ間でファイルを直接転送できます。詳しくは、「Mac OS ヘルプ」を開き、「2 台のコンピュータを接続する」を検索してください。
- お使いのコンピュータに AirMac Extreme カードが装備されている場合は、AirMac Extreme ワイヤレスネットワークに接続して、ファイルを転送できます。詳しくは、36ページの「AirMac Extreme によるワイヤレスネットワークとインターネット接続」を参照してください。
- iBook G4 と一緒にオプションの Bluetooth® モジュールを購入して、Bluetooth ワイヤレス技術を使って通信する装置にアクセスできる場合は、Bluetooth を搭載しているほかの装置にファイルを転送することができます。詳しくは、37ページの「Bluetooth 装置を使用する」を参照してください。

ファイルや書類の転送について詳しくは、「Mac OS ヘルプ」を開いて、「転送する」または目的の接続方法を検索してください。

# アプリケーションが操作不能になった場合は

まれに、アプリケーションが画面上で操作不能になることがあります。Mac OS X には、コンピュータを再起動せずに、操作不能になったアプリケーションを終了する方法が用意されています。操作不能になったアプリケーションを終了すると、開いているほかのアプリケーションでの作業を保存できる場合があります。

#### アプリケーションを強制終了するには:

1 コマンド(衆) +option+esc キーを押すか、アップル(**含**)メニューから「強制終了」を選択します。「アプリケーションの強制終了」ダイアログが表示され、問題のアプリケーションが選択されます。



2 「強制終了」をクリックします。

問題のアプリケーションが終了します。ほかのアプリケーションはすべて開いたままになります。

必要に応じて、Classic 環境も強制終了できます。この場合、すべての Classic アプリケーションが 閉じます。また、このダイアログから「Finder」を再起動することもできます。

その他の問題が発生した場合は、61ページの第5章「トラブルへの対処方法」を参照してください。

第 2 章 基本情報 29

# iBook G4 には、さまざまな内蔵機能や接続機能が搭載されています。


以下のような機能があります。

- プリンタ、スキャナ、およびその他の装置を iBook G4 に接続するための USB (Universal Serial Bus) 2.0 ポート。32 ページを参照してください。
- デジタルビデオカメラ、外部ハードドライブなどの装置を高速なデータ転送速度で接続するための FireWire (400) ポート。34 ページを参照してください。
- オプションのAirMac Extreme ワイヤレスネットワーク機能およびオプションのBluetooth ワイヤレス接続。36 ページを参照してください。
- Ethernet ネットワーク機能とネットワークおよび通信用の 56Kモデム。38 ページを参照してください。
- ビデオ出力ポートと付属の Apple VGA ディスプレイアダプタを使って、iBook G4 を外部モニタま たはディスプレイに接続できます。テレビ、ビデオデッキ、またはその他のビデオ装置を接続す るときは、Apple ビデオアダプタ(別売)を使用します。39 ページを参照してください。
- CD を再生できる光学式ドライブ。オプションのコンボドライブを搭載していれば、DVD を再生したり CD を作成したりできます。SuperDrive が内蔵されている場合は、DVD も作成できます。41 ページを参照してください。
- ヘッドフォンやスピーカなどのオーディオ機器を接続するためのヘッドフォンポート。45 ページを参照してください。
- 使いやすく、バッテリの状態が一目で分かる、iBook G4 バッテリ。45 ページを参照してください。
- iBook G4 を固定して盗難から守るためのセキュリティスロット。49 ページの「セキュリティスロット」を参照してください。

31

# USB (Universal Serial Bus)

お使いの iBook G4 には、「Hi-Speed USB」とも呼ばれる USB 2.0 ポート( $\checkmark$ )が 2 基装備されています。プリンタ、スキャナ、デジタルカメラ、ゲームパッド、ジョイスティック、キーボード、フロッピーディスクドライブなどのさまざまな外部装置を接続するときに使用できます。USB 2.0 ポートは、以前の USB 装置とも互換性があります。USB 装置の多くは、コンピュータの動作中に接続や取り外しができます。装置は、接続するだけですぐに使用できます。コンピュータを再起動したり、設定し直したりする必要はありません。



# USB 装置を使用する

コンピュータで USB 装置を使用するときは、その装置をコンピュータに接続するだけです。アップル製のコンピュータには、USB 装置を使用するためのソフトウェアがあらかじめインストールされています。コンピュータに新しい装置を接続すると、自動的に認識されます。


参考: USB 装置を接続しても、iBook G4 が適切なソフトウェアを検出できない場合は、装置に付属のソフトウェアをインストールするか、画面のメッセージに従ってインターネットから適切なソフトウェアをダウンロードしてからインストールしてください。

# USB 装置とバッテリの電力

お求めの iBook G4 では、個別の電源アダプタのない USB 装置(ジョイスティックやキーボードなど)でも、USB ポートから電力を供給することによって利用できます。ただし、このような方式の USB 装置を利用すると、iBook G4 のバッテリの電力が早く消費されてしまいます。装置を長期間使用する場合は、iBook G4 を電源アダプタに接続することをお勧めします。

# 複数の USB 装置を同時に使用する

USB ハブを購入すれば、お使いのコンピュータに複数の USB 装置を接続できます。USB ハブをコンピュータの空いている USB ポートに接続すれば、追加の USB ポート(通常は、4 基または 7 基です)を利用できるようになります。Hi-Speed ハブは、USB 1.1 互換の装置だけでなく、Hi-Speed USB 2.0 装置にも対応できます。USB 1.1 ハブでは、Hi-Speed USB 装置を最大データ速度で使用することはできません。ほとんどの USB ハブは、電源アダプタを独自に備えており、コンセントに接続する必要があります。




### USB についての情報

USB についての詳細情報は「Mac OS ヘルプ」で参照できます。メニューバーで「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「USB」で検索してください。アップルの USB の Web サイトでも情報を参照できます:www.apple.co.jp/usb

お使いのコンピュータで利用できる USB 装置について知りたいときは、「Macintosh 製品ガイド」を参照してください:www.apple.co.jp/guide

# **FireWire**

お使いのコンピュータには FireWire 400 ポート( $rac{1}{2}$ )が 1 基装備されています。 FireWire を使うと、コンピュータを再起動しなくても、デジタルビデオ(DV)カメラ、プリンタ、スキャナ、ハードディスクなど、高速なデータ転送をする外部装置を簡単に接続したり、取り外したりすることができます。



FireWire で利用できる機能をいくつか紹介します。

- デジタルビデオカメラを接続し、「iMovie」や「Final Cut Pro」などのビデオ編集用ソフトウエアを使って、高品質のビデオをコンピュータに直接取り込み、転送および編集することができます。
- 外部 FireWire ハードディスクドライブを接続して、データのバックアップやファイルの転送に使用できます。
- 外部 FireWire ハードディスクから起動できます。外部 FireWire ハードディスク(有効なオペレー ティングシステムがインストールされているもの)を接続してから、「システム環境設定」の「起 動ディスク」パネルを開いて、FireWire ハードディスクをクリックします。コンピュータを再起 動します。
- FireWire ターゲットディスクモードを使って、iBook G4 と FireWire に対応した別のコンピュータ との間でファイルを転送できます。

# FireWire 装置を使用する

コンピュータで FireWire 装置を使用するときは、その装置をコンピュータに接続します。アップル 製のコンピュータには、FireWire 装置を使用するためのソフトウェアがあらかじめインストールさ れています。コンピュータに新しい装置を接続すると、自動的に認識されます。

**参考:FireWire** 装置を接続しても、iBook G4 が適切なソフトウェアを検出できない場合は、装置に付属のソフトウェアをインストールするか、画面のメッセージに従ってインターネットから適切なソフトウェアをダウンロードしてからインストールしてください。

## FireWire 装置とバッテリの電力

一部の外部ハードディスクドライブなどの FireWire 装置では、専用の電源アダプタではなく、iBook G4 の FireWire 接続から供給される電力を利用することができます。ただし、このような方式の FireWire 装置を利用すると、iBook G4 のバッテリの電力が早く消費されてしまいます。装置を長時間接続したままにする場合は、iBook G4 を電源アダプタに接続することをお勧めします。

参考: FireWire ポートは、FireWire 装置に(最大 7 ワットの)電力を供給できる設計になっています。複数の装置を接続するときは、それらの装置を相互に接続してコンピュータの FireWire ポートに「デイジーチェーン」方式で接続することもできます。コンピュータから供給される電力を利用する装置は、1 台だけにすることをお勧めします。デイジーチェーンで接続されているそれ以外の装置には、専用の電源アダプタから電力を供給するようにしてください。ポートから供給される電力を利用する FireWire 装置を 2 台以上接続すると、問題が発生する場合があります。問題が発生した場合は、コンピュータをシステム終了して、FireWire 装置を取り外し、コンピュータを再起動してください。

# FireWire を使用して iBook G4 を別のコンピュータに接続する

FireWire を搭載した 2台のコンピュータは、FireWire ケーブルを使って接続すれば、ファイルを転送することができます。問題が起きてコンピュータが起動しない場合でも、FireWire を使って別のコンピュータに接続すれば、問題が起きたコンピュータのファイルにアクセスするできます。iBook G4 を FireWire ターゲットディスクモードで起動すると、ほかのコンピュータは、iBook G4 がハードディスクであるかのように iBook G4 にアクセスできます。

**参考:**FireWire ターゲットディスクモードを使用する場合は、iBook G4 を電源アダプタに接続することをお勧めします。

#### FireWire ターゲットディスクモードで iBook G4 を別のコンピュータに接続するには:

- 1 iBook G4 の電源が切れていることを確認してください。
- 2 FireWire ケーブルを使って、iBook G4 を別の FireWire 搭載コンピュータに接続します。
- 3 iBook G4 を起動し、すぐにTキーを押したままにします。iBook G4 ディスプレイには、FireWire ロゴ が表示されます。 ほかのコンピュータのディスプレイには、 iBook G4 の内蔵ハードディスクのアイ コンが表示されます。 これで、システム間でファイルをドラッグおよびドロップすることができます。
- 4 ファイルを転送し終わったら、iBook G4 のハードディスクのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグします。
- 5 iBook G4 のパワーボタンを押して電源を切ってから、FireWire ケーブルを取り外します。

### FireWire についての情報

FireWire についての詳細情報は「Mac OS ヘルプ」で参照できます。「Finder」のメニューバーで「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択し、「FireWire」で検索してください。アップルの Firewire の Web サイトでも情報を参照できます:www.apple.co.jp/firewire

# AirMac Extreme によるワイヤレスネットワークとインターネット 接続

iBook G4 は AirMac に対応しています。AirMac Extreme は、家庭、オフィス、教室などでインターネットにワイヤレスで接続できる簡単で低コストな手段です。従来のようにケーブルを使う代わりに、AirMac Extreme ではワイヤレス LAN(Local Area Network)のテクノロジを使った、複数のコンピュータ間でのワイヤレス通信が可能です。ワイヤレスネットワークを介することによって、インターネットに接続できるように設定したり、ファイルを転送したり、複数のプレイヤーが参加するゲームで遊んだりすることなどができます。


iBook G4 と一緒に AirMac Extreme カードを購入した場合は、カードはすでに取り付けられています。AirMac Extreme カードが搭載されていないコンピュータにカードを取り付ける方法について詳しくは、51 ページの「AirMac Extreme カードまたは増設メモリを取り付ける方法」を参照してください。

AirMac Extreme カードは、Apple AirMac Extreme ベースステーションと初期バージョンの Apple AirMac ベースステーションの両方、および 802.11b や 802.11g に準拠した製品と互換性があります。

参考: ワイヤレスによるインターネット接続には、AirMac Extreme カード、AirMac Extreme ベースステーションまたは AirMac ベースステーション、およびインターネット接続サービスへの加入 (別途費用が必要になる場合があります) が必要です。インターネットサービスプロバイダの中には、現在 AirMac と互換性がないものもあります。また、通信範囲は建物の条件によって変わります。

# AirMac Extreme がワイヤレスインターネット接続を提供するしくみ

AirMac Extreme では、ベースステーションと呼ばれる装置との間でワイヤレス通信が行われます。ベースステーションは物理的にインターネットに接続されます。AirMac Extreme テクノロジは、コードレス電話のしくみに似ています。コンピュータに取り付けた AirMac Extreme カードは、電話回線、DSL モデム、またはケーブルモデムに接続されたベースステーションとの間でワイヤレス接続を行います。



## AirMac Extreme についての情報

AirMac Extreme ベースステーションを購入するときは、アップル正規販売代理店または Apple Store を利用してください: www.apple.com/japanstore

AirMac Extreme について詳しくは、「AirMac へルプ」を参照してください。「ヘルプ」>「Mac へルプ」と選択し、次に「ヘルプ ビューア」のメニューバーから「ライブラリ」>「AirMac ヘルプ」と選択します。アップルの AirMac の Web サイト(www.apple.co.jp/airmac)またはサポートページ(AppleCare サポート:www.apple.co.jp/support)で情報を見ることもできます。

# Bluetooth 装置を使用する

Bluetooth®モジュールを購入した場合は、携帯電話や PDA (携帯情報端末) などの Bluetooth ワイヤレステクノロジを使用する装置に、iBook G4 からワイヤレスで接続して情報を送信できます。 Bluetooth ワイヤレステクノロジを利用すると、これまでのように装置をケーブルで接続する必要がなくなります。 Bluetooth ワイヤレステクノロジを使った装置は、10 m の範囲でワイヤレス接続することができます。

Bluetooth ワイヤレステクノロジ装置には、以下のものが含まれます:

- コンピュータ
- 携帯電話
- 周辺装置 (キーボードやマウスなど)
- PDA

Bluetooth ワイヤレステクノロジによって、次のような操作が可能です:


- iBook G4 を使って、Bluetooth ワイヤレステクノロジ対応の携帯電話と通信する。電話がモデム として動作して最大 56 Kbps(キロビット/秒)の速度でワイヤレスサービスプロバイダに接続 できるので、携帯電話を使ってインターネットにアクセスすることができます。
- ハンドヘルド PDA と通信する。「iSync」を使用すると、ケーブルを使わずに HotSync 操作を実行したり、名刺やカレンダーのイベントなどを同僚の PDA に直接送信したりできます。
- コンピュータ同士で小さいファイルを転送する。転送ユーティリティを使って、Mac から PC に転送することもできます。ただし、サイズの小さなファイル以外は、AirMac Extreme ワイヤレスネットワークを使って転送することをお勧めします。

# Bluetooth ワイヤレステクノロジについての情報

「Bluetooth ファイル交換」 アプリケーション(「アプリケーション」 フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあります)を起動し、「ヘルプ」 > 「Bluetooth ヘルプ」と選択して、Bluetooth ワイヤレステクノロジの使いかたに関する情報を参照できます。 アップルの Bluetooth の Web サイトでも情報を参照できます: www.apple.co.jp/bluetooth

# Ethernet ポート (10/100Base-T)

お使いのコンピュータには、Ethernet のネットワーク機能が搭載されています。これを使用して、ネットワーク、またはケーブルモデムや DSL モデムに接続することができます。



ネットワークに接続すれば、ほかのコンピュータを利用することができます。情報をほかのコンピュータに保存したり、ほかのコンピュータに保存されている情報を入手したり、ネットワークに接続されているプリンタやモデムを利用したり、メールを送受信したり、インターネットに接続したりすることができます。Ethernet を利用すれば、2 台のコンピュータでファイルを共有したり、小規模のネットワークを構築したりできます。また、ケーブルモデムや DSL モデムを Ethernet ポートに接続して、インターネットサービスプロバイダ(ISP)経由でインターネットに接続することもできます。iBook G4 に装備されている Ethernet ポートでは、Ethernet を介して接続されているほかの装置を自動的に検出します。Ethernet を介してほかの装置に接続するときに、Ethernet クロスケーブルは必要ありません。

# Ethernet についての情報

「Mac OS ヘルプ」には、Ethernet ネットワークの設定方法や Ethernet を使ったファイルの転送方法などの詳しい情報が記載されています。メニューバーから「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「Ethernet」か「ネットワーク」で検索してください。

お使いの iBook G4 で使用できるネットワーク製品について知りたいときは、「Macintosh 製品ガイド」を参照してください:www.apple.co.jp/guide

## モデムを使用する

お使いの iBook G4 には、アップル 56K 内蔵モデム (V.92 準拠) が装備されています。内蔵モデム を接続するには、モデムケーブルまたは RJ-11 ケーブルの一端をコンピュータのモデムポートに差し 込みます。もう一端は標準的な電話回線のモジュラージャック (RJ-11) に接続します。


内蔵モデムは、アナログ電話回線(家庭などで一般的に使用されている加入電話回線)に接続してください。デジタル電話回線(ISDN など)には使用できません。

警告: モデムにデジタル電話回線を接続しないでください。デジタル電話回線で使用するとモデムが故障することがあります。デジタル方式の電話回線かどうか分からない場合には、電話会社に連絡して確認してください。

インターネット接続の設定方法について詳しくは、75ページの付録 C「インターネットに接続する」を参照してください。内蔵モデムについての詳細情報は、「Mac OS ヘルプ」でも参照できます。

# 外部ビデオ出力機能(VGA、コンポジット、およびSビデオ)

お使いのコンピュータに付いているビデオ出力ポートとアダプタを使って、VGA コネクタの付いているディスプレイやプロジェクタに接続できます。VGA 出力の付いているモニタやプロジェクタにiBook G4 を接続するときは、付属の Apple VGA ディスプレイアダプタを使用します。



Apple ビデオアダプタ(別売)を使うと、テレビ、プロジェクタ、またはビデオデッキ(VCR)を接続してコンピュータの画像の表示や録画をしたり、DVD ビデオディスクをテレビで再生したりできます。Apple ビデオアダプタには、テレビなどの装置に接続できるように、コンポジットコネクタとSビデオコネクタが付属しています。

外部モニタやテレビを接続すると、同じ画像が内部ディスプレイと外部モニタの両方に表示されます (ビデオミラーリングと呼ばれます)。

サウンドをプロジェクタやテレビなどの外部ディスプレイから出力する場合は、オーディオケーブルをコンピュータのヘッドフォン(音声ライン出力)ポートから装置に接続する必要があります。

**参考:**ほとんどのテレビでは表示に制限があるため、テレビ画面に表示される画像の質は内蔵ディスプレイや外部モニタよりも低くなります。

## 外部ディスプレイまたはプロジェクタを接続する

VGA コネクタを使って外部ディスプレイまたはプロジェクタをコンピュータに接続するには:

- 1 外部ディスプレイまたはプロジェクタの電源を入れます。
- 2 VGA ディスプレイのケーブルを Apple VGA ディスプレイアダプタに接続し、それからアダプタを iBook G4 に接続します。iBook G4 によって外部ディスプレイが自動的に検出されます。

**重要**: 外部ディスプレイまたはプロジェクタを iBook G4 によって自動的に検出されるようにするには、まず Apple VGA ディスプレイアダプタを外部ディスプレイまたはプロジェクタに接続する必要があります。

Mac OS X では、装置に適したディスプレイ解像度と周波数が自動的に選択されます。外部ディスプレイの解像度を調整したい場合は、「システム環境設定」の「ディスプレイ」パネルを使用するか、メニューバーにあるディスプレイのアイコンをクリックします。

参考: iBook G4 は、解像度が 1024 × 768 を超える外部ディスプレイには対応していません。

## テレビ、ビデオデッキ、その他の映像装置を接続する

### テレビ、ビデオデッキ、その他の映像装置を iBook G4 に接続するには:

- 1 Apple ビデオアダプタ (別売) をテレビまたはその他の装置のコンポジットまたは S ビデオコネクタ に接続し、それからアダプタを iBook G4 に接続します。
- 2 iBook G4 から装置に音声を出力するときは、一端がステレオミニプラグになっており、もう一端が 2 本の RCA ピンプラグに分かれている音声用ケーブル (コンピュータには付属していません)を接続します。ステレオミニプラグの側を iBook G4 のヘッドフォン (介) ポートに、2 本の RCA ピンプラグの側を出力先の装置に接続してください。
- 3 外部装置の電源を入れます。

装置での映像の表示方法を調節するときは、「システム環境設定」の「ディスプレイ」パネルを使用 します。

## 外部モニタまたはテレビの使用についての情報

外部モニタの使用方法および設定方法については、「Mac OS ヘルプ」を参照してください。メニューバーから「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択し、「モニタ」で検索してください。

# 光学式ドライブを使用する

お使いのコンピュータにコンボドライブが搭載されている場合には、光学式ドライブにセットされた CD または DVD からソフトウェアをインストールまたは使用できます。CD に収録されたマルチメディアや、オーディオ CD の音楽を再生することができます。iBook G4 にコンボドライブが搭載されている場合には、音楽や書類などのデジタルファイルを CD-R および CD-RW ディスクに書き込んだり、DVD ムービーを再生することができます。コンボドライブでは、ほとんどの DVD ディスクを使用できます。オプションの SuperDrive が搭載されている場合は、DVD-R ディスクに DVDムービーやその他の情報を記録できます。

重要: iBook G4 の光学式ドライブは、標準サイズである 12 cm の円形ディスクを使えるように設計されています。変形したディスクや 12 cm より小さいサイズのディスクを使うことはできません。円形以外のディスクを挿入すると、ドライブから取り出すときにひっかかる可能性があります。


## CD または DVD のディスクをセットする

### CD または DVD ディスクからプログラムをインストールしたり使用したりするには:

1 コンピュータの動作中に、ディスクをドライブスロットに挿入し(ラベル面が上を向くようにします)、所定の場所にしっかり固定します。

ドライブに正しくセットするために、ディスクをほぼ最後まで押し込む必要がある場合もあります。 これは正常な動作です。

**参考:**DVD ディスクには、両面を使用できるものもあります。裏面を使用するには、ディスクを裏返す必要があります。



2 ディスクのアイコンがデスクトップに表示されたら、そのディスクを使用できます。

### ディスクを取り出す

### ディスクを取り出すには、次のいずれかの操作を行います:

- ディスクのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグします。
- キーボードのメディアイジェクト(▲)キーを押して、ディスクが取り出されるまで押さえます。

ディスクを抜き取るか再セットするときは、ディスクが完全に取り出されてからにしてください。

ディスクを取り出せない場合は、ディスクを使用している可能性があるアプリケーションをすべて 終了し、再度試してください。それでも取り出せない場合は、トラックパッドのボタンを押したま まコンピュータを再起動します。

## DVD ビデオディスクを再生する

お使いのiBook G4にコンボドライブまたはオプションのSuperDriveが搭載されている場合は、DVD ビデオディスクを再生できます。コンボドライブに DVD ビデオディスクをセットして、「DVD プレーヤ」を開きます。「DVDプレーヤ」を使って、DVDの開始、停止、および表示を簡単に制御できます。



iBook G4 をテレビに接続している場合には、テレビの画面で DVD ビデオを観ることができます。iBook G4 は、ステレオシステムにも接続できます。一端がステレオミニプラグ、もう一端が 2 本の RCA ピンプラグに分かれている音声用ケーブル(コンピュータには付属していません)を使って、iBook G4 のヘッドフォン( $\Omega$ )ポートとステレオシステムのオーディオ入力端子をつなぎます。

## CD-R および CD-RW ディスクに記録する

お使いの iBook G4 にコンボドライブが搭載されている場合は、CD-R および CD-RW ディスクにデータを記録することができます。

### CD-R または CD-RW ディスクにデータを記録するには:

- 1 光学式ドライブに、空のディスクをセットします。
- 2 表示されるダイアログで、ディスクの名前を入力します。ディスクのアイコンがデスクトップに表示されます。
- 3 ファイルやフォルダをディスクのアイコンにドラッグします。
- 4 「Finder」のサイドバーでディスク名の横にある「ディスクを作成」アイコンをクリックします。 また、「iTunes」ライブラリからCD-RまたはCD-RWディスクに、音楽を直接録音することもできます。

### 「iTunes」ライブラリから音楽を録音するには:

- 1 「Dock」で「iTunes」アイコンをクリックします。
- 2 記録したいプレイリストを選択します。
- 3 空の CD-R または CD-RW ディスクをセットします。
- 4 「iTunes」ウインドウの上部にある「CD を作成」をクリックします。

## さらに詳しく知りたいときは

- 「DVD プレーヤ」の使いかたについては、画面の上部にあるメニューバーから「ヘルプ」>「DVD プレーヤヘルプ」と選択してください。
- 「iTunes」を使って CD-R または CD-RW ディスクに音楽ファイルを記録する方法については、 「iTunes」のオンスクリーンヘルプを参照してください。

## DVD に情報を記録する

オプションの SuperDrive が搭載されている場合は、独自のデジタルムービーを未使用の記録可能な DVD ディスクに記録することができます。ファイルのバックアップなどのデジタルデータを記録可能な DVD ディスクに記録することもできます。

「iDVD」などのアプリケーションを使用すれば、独自のデジタルメディアプロジェクトを作成して、空の記録可能な DVD ディスクに記録し、ほとんどの標準的な DVD プレーヤで再生できます。

### 「iDVD」のプロジェクトを未使用の DVD-R ディスクに記録するには:

- 1 「iDVD」を開き、完成した「iDVD」プロジェクトを開きます。
- 2 「作成」ボタンをクリックします。
- 3 画面の指示に従って、未使用の記録可能な DVD ディスクをドライブに挿入します。
- 4 「作成」ボタンをもう一度クリックします。

### DVD-R ディスクにデータを記録するには:

- 1 未使用の記録可能な DVD ディスクをドライブに挿入します。
- 2 表示されたダイアログにディスクの名前を入力し、作成するフォーマットを選択します。 DVD のアイコンがデスクトップに表示されます。
- 3 DVD のアイコンをダブルクリックしてから、ファイルとフォルダをそこにドラッグします。
- 4 「Finder」のサイドバーでディスク名の横にある「ディスクを作成」アイコンをクリックします。

「iDVD」の使いかたについて詳しくは、「iDVD」を起動し、オンスクリーンヘルプを参照してください。

重要: DVD の作成中にバッテリが完全に消耗してしまうと、ディスクの作成が失敗することがあります。その場合、DVD ディスクは再使用できなくなります。これを防ぐため、DVD を作成するときは必ず電源アダプタを使用してください。

# スピーカやオーディオ装置を接続する

お使いの iBook G4 には、2 つの内蔵スピーカ、1 つの内蔵マイク、および 1 つのヘッドフォン (オーディオライン出力) ポートが搭載されています。

外部スピーカ、ヘッドフォン、およびその他の音声出力装置をヘッドフォンポートに接続できます。 ヘッドフォンポートは、ステレオの 3.5mm ミニジャックです。

内蔵マイクを使用して、ハードディスクにサウンドを録音することができます。外部 USB マイクや その他のオーディオ装置を、USB ポートに接続することもできます。「iMovie」などの録音が可能な アプリケーションでは、「システム環境設定」の「サウンド」パネルで使用する音声入力装置(USB で接続されたマイクを含む)を選択できます。

キーボードの音量調節キーを押して、音量を簡単に調節できます。音量は、「システム環境設定」の「サウンド」パネルでも調節できます。

コンピュータでのサウンドの使用やトラブルシューティングについて詳しくは、「Mac OS ヘルプ」を開いて、「サウンド」で検索してください。


## バッテリ

外部電源アダプタを接続していない場合は、コンピュータには iBook G4 用バッテリから電源が供給されます。使用するアプリケーションと iBook G4 に接続されている外部装置によっては、1 回のバッテリ充電で iBook G4 を使用できる時間の長さが異なることがあります。AirMac Extreme やBluetooth® ワイヤレステクノロジなどの機能をオフにすると、バッテリの電力を節約するのに役立ちます。バッテリの使いかたについて詳しくは、47 ページの「バッテリを充電する」を参照してください。

バッテリ本体に付いているバッテリレベル・インジケータ・ランプで、どのくらいの電力がバッテリに残っているかを知ることができます。ランプの隣にあるボタンを押したときに点灯するランプの数が、バッテリに残っている電力を示します。インジケータ・ランプは、ボタンを押した後、数秒間ほど光ります。バッテリを iBook G4 に取り付けた状態でも、iBook G4 から取り外した状態でも、バッテリの電力を確認できます。

作業中にバッテリの残りが少なくなった場合は、電源アダプタを接続して、バッテリを充電してください。充電したバッテリと交換する場合は、電源アダプタを接続し、iBook G4 をシステム終了して、バッテリを交換します。電源アダプタを接続しないでバッテリを交換すると、情報や設定(日時など)が失われることがあります。

**重要**: ランプが 1 つだけ点滅している場合、バッテリの電力が残り少なくなっています。ランプがすべて消えている場合、バッテリは完全に消耗しており、電源アダプタが接続されない限りコンピュータは起動しません。電源アダプタを数時間の間接続してバッテリを充電するか、消耗したバッテリを完全に充電されたバッテリと取り換えてください(次のセクションを参照)。




「Finder」のメニューバーにあるバッテリアイコンが充電の割合を示すように設定されている場合は、電源アダプタが接続されているとバッテリの充電率が 100% を維持していないことに気付くことがあります。バッテリレベルがやがて 95 パーセントを下回ると、100 パーセントまで充電されます。これにより、充電のオンとオフが絶えず切り替わることがないので、バッテリの寿命が延びます。

## バッテリを取り外す/交換する


### バッテリを取り外すには:

■ iBook G4 をシステム終了します。コンピュータを裏返し、バッテリを固定しているラッチを探します。コインを使って、ラッチを時計方向に4分の1回転させて緩め、バッテリを慎重に取り外します。



### 交換用のバッテリを取り付けるには:

■ バッテリの左側をバッテリ用の仕切りに挿入します。バッテリのラッチがしっかりと固定されるまで、バッテリの右側から押し込みます。



**参考**:使用済みのバッテリを廃棄する際は、お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従ってください。 詳しくは、98 ページの「電池の廃棄に関する情報」を参照してください。

## バッテリを充電する

バッテリは、お求めのコンピュータに付属の電源アダプタが接続されているときに充電されます(コンピュータの電源が入っていないときやスリープ状態のときでも充電されます)。ただし、コンピュータの電源が切れているときや、コンピュータがスリープ状態になっているときの方が充電にかかる時間は短くなります。コンピュータの電源が入っているときは、メニューバーの「バッテリ」のステータスアイコンを使って、バッテリの充電レベルを監視できます。



表示されるバッテリの充電レベルは、現在使用しているアプリケーション、周辺装置、およびシステム設定(ディスプレイの輝度、「省エネルギー」設定など)での、バッテリの電力残量を示します。バッテリの電力を長持ちさせるには、使用していないアプリケーションを閉じ、使用していない周辺装置を取り外し、「省エネルギー」設定を調整します(次のセクションを参照)。

### バッテリを長持ちさせるためのヒント

お求めの iBook G4 に付属のバッテリの持続時間は、コンピュータと共に現在使用しているアプリケーションや周辺装置および節電機能の設定によって異なります。

### バッテリの電力を節約するには、次の操作を実行してください:

- バスから電力が供給される USB 装置や FireWire 装置を使用していない場合はコンピュータから外します。
- 開いているアプリケーションのうち、使用していないものを終了します。
- AirMac Extreme カードまたは Bluetooth モジュールが取り付けられている場合、それらを使用しないときは AirMac または Bluetooth を切にします。(メニューバーの AirMac または Bluetooth のステータスアイコンを使用します。これらのアイコンがメニューバーに表示されていない場合は、「システム環境設定」の「AirMac」または「Bluetooth」パネルを使って切にすることもできます。)
- 使わない CD ディスクや DVD ディスクを取り出します。
- 画面の輝度を低めに設定します。輝度の調節には iBook G4 のキーボードにある輝度調節キーを使います。
- ハードディスクが自動的に停止するまでの時間を短めに設定します。「システム環境設定」の「省エネルギー」パネルで、「可能な場合はハードディスクをスリープさせる」オプションを選択します。
- iBook G4 が自動的にスリープ状態になるまでの時間を 5 分以内に設定します。

# 「システム環境設定」の「省エネルギー」パネルで、次のオプションを選択することによって、バッテリの電力をさらに節約できます。

- 必要な処理量に応じて、プロセッサの速度が変更されるようにコンピュータを設定します。「システム環境設定」の「省エネルギー」パネルの「詳細情報を表示」をクリックして、設定を確認します。「設定」ポップアップメニューから「バッテリ電源」を選択し、「オプション」タブの「プロセッサのパフォーマンス」ポップアップメニューから「自動」を選択します。(常に最大処理速度で動作するように設定するには、「プロセッサのパフォーマンス」ポップアップメニューから「最高」を選択します。)
- バッテリの寿命を最大限に延ばすには、「省エネルギー設定を最適化」ポップアップメニューから 「最長バッテリ寿命」を選択します。

### iBook G4 用バッテリについての情報

詳細情報は「Mac OS ヘルプ」で参照できます。メニューバーから「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「バッテリ」で検索してください。

# セキュリティスロット

別売の盗難防止用ケーブルを取り付けると、iBook G4 を盗難から守ることができます。盗難防止用のケーブルを使うと、コンピュータを机やテーブルなどに固定できます。



# セキュリティ用オプションについての情報

「Mac OS ヘルプ」には、iBook G4 のソフトウェアによるセキュリティ機能(マルチユーザパスワードやファイルの暗号化など)についての詳しい情報が記載されています。メニューバーから「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択し、「セキュリティ」または「マルチユーザ」で検索してください。

コンピュータのメモリを増設したり、AirMac Extreme カードを取り付けたりすることができます。

この章では、AirMac Extreme カードの取り付けとメモリの増設の手順について説明します。

警告: アップルでは、メモリの取り付けを、アップル正規サービスプロバイダにご依頼になることをお勧めします。アップルの連絡先などは、付属のサービスとサポートに関する資料に記載されています。メモリの取り付けをご自分で行われる場合、装置が故障する危険性があります。ご自分で行った作業が原因で発生した故障に対して、製品保証は適用されません。

# AirMac Extreme カードまたは増設メモリを取り付ける方法

AirMac Extreme カードは、ご自分で iBook G4 に取り付ける以外に、アップル正規サービスプロバイダに取り付けを依頼することもできます。お使いのコンピュータに AirMac Extreme カードが付いていない場合は、アップル製品取扱店または Apple Store (www.apple.com/japanstore) から購入できます。

**参考:**お使いの iBook G4 は、古い AirMac カードとは互換性がありません。必ず AirMac Extreme カードをお使いください。

お使いのコンピュータにはメモリスロットが 1 つ付いています。コンピュータのキーボードを取り外すことによって、メモリスロットにアクセスできます。また、お使いのコンピュータには、ロジックボードにも 256 MB (メガバイト) の DDR (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) モジュールがあらかじめ搭載されています。

メモリスロットには、以下の仕様に適合する SDRAM モジュールを搭載することができます。

- DDR SO-DIMM(Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)方式
- 1.25 インチ以下
- 128、256、512 MB、または 1 GB(ギガバイト)
- ・ 200 ピン
- PC2100 DDR 266 タイプの RAM


お使いの iBook G4 に取り付けることができるメモリの最大容量は 1.256 GB です。この場合、メモリスロットに 1 GB の DIMM を取り付けます。

51

AirMac Extreme カードまたは増設メモリを取り付けるときは、最初にバッテリとキーボードを取り外す必要があります。次のセクションの手順を行ってから、54 ページの「AirMac Extreme カードを取り付ける」または54 ページの「メモリを増設する」に進んでください。

## バッテリとキーボードを取り外す


1 コンピュータのシステムを終了します。コンピュータの損傷を防ぐために、コンピュータに接続されている電源アダプタ、モデムケーブル、およびその他のケーブルを取り外します。コンピュータを裏返し、ラッチを4分の1回転させてバッテリを取り外します。





警告: iBook G4 内部の部品が熱くなっていることがあります。直前まで iBook G4 を使っていた場合、電源を切ってから 30 分ほど放置し、内部の部品が冷えてから作業を始めてください。

2 2 つのプラスチックのタブを手前にスライドさせて、キーボードを本体から取り外します。次に、キーボードを持ち上げて裏返し、パームレストの上に置きます。



キーボードが持ち上がらない場合は、ロックされている可能性があります。 num lock キーの横に あるプラスチックのタブを見つけて、小さなマイナスドライバーを使ってねじを半回転させてくだ さい。


- 3 体から静電気を除去するため、コンピュータ内部の金属部分に触れます。
  - AirMac Extreme カードを取り付ける場合は、次のセクションに進んでください。
  - メモリを取り付ける場合は、54ページの「メモリを増設する」に進んでください。

## AirMac Extreme カードを取り付ける


52ページの「バッテリとキーボードを取り外す」の手順が完了していることを確認してください。

### AirMac Extreme カードを取り付けるには:

1 針金でできたとめ具を外して、アンテナの端を AirMac Extreme カードに接続します。ロゴ面を上にして AirMac Extreme カードをスロットに差し込み、所定の位置に固定されるまでスライドさせます。奥までしっかりと入っていることを確認してください。



2 針金でできたとめ具を押して、カードを固定します。AirMac Extreme カードの取り付けが完了したら、57 ページの「キーボードとバッテリを元に戻す」に進んでください。




# メモリを増設する

52ページの「バッテリとキーボードを取り外す」の手順が完了していることを確認してください。


### メモリを増設するには:

1 AirMac Extreme カードが取り付けられている場合は、カードを取り外します。カードを固定している針金でできたとめ具を持ち上げて、スロットからカードを取り外し、アンテナを外します。




表面を傷つけないように、AirMac Extreme カードは iBook G4 の上に直接置かないでください。 iBook G4 の上に置く場合は、間に柔らかい布をはさんでください。

2 メモリシールドを固定している4本のねじを取り外し、慎重にメモリシールドを外します。




- 3 スロット内にすでにメモリカードが取り付けられている場合は、メモリカードを取り外します。スロットの突起を押し広げてメモリカードの切り欠きから離します。メモリカードが少し飛び出します。
- 4 新しいメモリカードを30度の角度でスロットに挿入します。カードをスロットの奥まで押し込みます。



5 メモリカードを押し込んでしっかりと固定します。

メモリカードがうまくはまらない場合は、無理に押さないでください。カードを差し込み直して、奥までしっかりと入っていることを確認してください。


6 メモリシールドを元に戻します。AirMac Extreme カードがある場合は、カードも元に戻します。




メモリカードの取り付けが完了したら、次のセクションおよび 59 ページの「コンピュータが新しいメモリを認識するかどうかを確認する」に進んでください。

# キーボードとバッテリを元に戻す


1 キーボードを元に戻すには、斜めに差し込んで、所定の位置までゆっくりと降ろします。



**2** AirMac Extreme カードやメモリモジュールが無断で使用されないように、キーボードのねじを半回転させてキーボードをロックします。



3 バッテリを取り付けます。バッテリの左側をバッテリ用の仕切りに挿入します。バッテリのラッチがしっかりと固定されるまで、バッテリの右側から押し込みます。



4 取り付けられていた電源アダプタやその他のケーブルをすべて接続し直します。

## コンピュータが新しいメモリを認識するかどうかを確認する

iBook G4 にメモリを増設した後に、新しく取り付けたメモリをコンピュータが認識するかどうかを確認します。

- 1 コンピュータを起動します。
- 2 Mac OS のデスクトップが表示されたら、メニューバーからアップル( $\spadesuit$ )メニュー>「この Mac について」と選択します。

コンピュータに取り付けられているメモリの合計が示されるダイアログが表示されます。

コンピュータに取り付けられているメモリの内訳について詳しくは、「詳しい情報」ボタンをクリックするか、「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにある「システムプロファイラ」を開いて確認してください。

メモリが認識されないか、またはコンピュータが正常に起動しない場合は、iBook G4 のシステムを終了して作業手順をもう一度確認し、取り付けたメモリに iBook G4 との互換性があるかどうか、メモリが正しく取り付けられているかどうかを確かめてください。それでも問題が解決しない場合は、メモリを取り外し、メモリに付属のサポート情報を調べるか、メモリの製造元に問い合わせてください。

# iBook G4 の使用中に問題が発生した場合は、ここに記載されている解決方法やアドバイスを最初に確認してください。

問題が発生した場合は、通常、簡単ですぐに実行できる解決方法が存在します。その問題が起きた 状況に注目してください。問題が起きる前にしていたことを書き留めておけば、原因を特定し、必 要な答えを見つけるときに役に立ちます。

### 以下のようなことを書き留めてください:

- 問題が起きたときに使用していたアプリケーション。特定のアプリケーションにだけ問題が起きる場合は、そのアプリケーションがコンピュータにインストールされているバージョンの Mac OS と互換性がない可能性があります。
- 最近インストールしたばかりのソフトウェア。特に、「システムフォルダ」に項目を追加したソフトウェア。(特定のアプリケーションによって Classic 環境と互換性がない機能拡張がインストールされる場合があります。)
- 新しく取り付けたハードウェア (たとえば、増設したメモリや周辺機器など)。

トラブルへの対処方法についてさらに詳しく知りたいときは、「 $Mac\ OS\ \land$ ルプ」、アップルのサポート情報の Web サイト(AppleCare サポート:www.apple.co.jp/support)も参照してください。

# コンピュータの使用を妨げるトラブル

### コンピュータが反応しないときやポインタが動かないときは

 コマンド(報) + option + esc キーを押して、反応しないアプリケーションを強制的に終了します。 ダイアログが表示される場合は、終了するアプリケーションを選択して「強制終了」をクリック します。Classic 環境で操作しているときは、option キーとコマンド(報) キーを押したまま esc キーを押します。

次に、開いているアプリケーションすべての作業を保存し、問題を完全に解消するためにコン ピュータを再起動します。

- アプリケーションを強制的に終了できなかった場合は、パワーボタン(**少**)を数秒間押して、システムを終了します。
- 上記の方法でもコンピュータが反応しない場合は、キーボードのコマンド( $\Re$ )キーと control キー、およびパワーボタン ( $\Theta$ ) を同時に押して、コンピュータを再起動します。

61

問題が頻繁に発生する場合は、画面の上部にあるメニューバーから「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と 選択します。コンピュータが操作不能になるか、反応しないときのヘルプ情報を見るには、「操作不 能」という言葉で検索します。

特定のプログラムを使用したときだけ問題が起きる場合は、そのプログラムの製造元に連絡して、お使いのコンピュータと互換性があるかどうかを確認してください。アプリケーションがコンピュータと互換性がある場合は、コンピュータのシステムソフトウェアを再インストールする必要があります。また、Classic 環境を使用している場合は、互換性のないシステム機能拡張ファイルを使用していないか確認する必要があります。手順については、次のトピックを参照してください。

### 起動中にコンピュータの画面が動かなくなったり、?マークが点滅するときは

- 1 「ディスクユーティリティ」を使ってディスクを修復してみます。
  - 「iBook G4 Mac OS X Install Disc 1」のCDが 1 枚ある場合は、そのCD をコンピュータにセットします。 次に、コンピュータを再起動し、起動時に C キーを押したままにします。
  - 「iBook G4 Software Install and Restore」の DVD が 2 枚ある場合は、最初のディスクをコンピュータにセットします。次に、コンピュータを再起動し、起動時に C キーを押したままにします。
- 2 「インストーラ」>「ディスクユーティリティを開く」と選択します。「ディスクユーティリティ」が 表示されたら、「First Aid」パネルの指示に従って、ディスクを修復できるかどうかを確認します。

「ディスクユーティリティ」がうまく機能しない場合は、コンピュータのシステムソフトウェアを再インストールする必要がある場合があります。詳しくは 65 ページを参照してください。

• Mac OS X で Classic 環境を使用している場合は、互換性のない機能拡張がある場合があります。 (Mac OS X では、システム機能拡張ファイルを使用しません。) システム機能拡張ファイルを停止して、問題が解決するかどうかを確認してください。 Classic 環境で機能拡張を停止するには、「システム環境設定」を開き、「Classic」をクリックし、「詳細設定」タブをクリックして、ポップアップメニューから「機能拡張を使用停止」を選択します。 「Classic を再起動」をクリックします。

機能拡張を停止して問題が解決するようであれば、問題の原因となっていた機能拡張を特定して、 削除するか再インストールする必要があります。「機能拡張マネージャ」コントロールパネルを開 き、問題の原因と思われる機能拡張を停止します。次に、機能拡張をもう一度使用可能にして、 Classic を再起動します。

#### コンピュータの電源が入らないときや、起動しないときは

- 電源アダプタがコンピュータに接続され、正常に機能している電源コンセントに接続されている ことを確かめます。電源アダプタは、お求めのコンピュータに付属しているものを使用してくだ さい。
- バッテリの充電が必要かどうかを確認します。バッテリの小さなボタンを押してください (45 ページを参照)。バッテリの充電レベルに応じて1個から4個のランプが光るはずです。バッテリレベルのランプが1個だけ点滅している場合は、少なくとも1個のランプが継続して点灯するまで充電してください。
- 上記の方法がうまくいかないときは、パワーボタン((0)を押して、すぐにコマンド((8)キー、option キー、(8 キー、(8 トー、(9 トー、(9 トー、(8 トー、(9 トー (9 トー、(9 トー、(9 トー、(9 トー (9 トー (9

- 最近、メモリを増設した場合は、適切に取り付けられていることと、お使いのコンピュータと互換性があることを確認します。メモリや装置を取り外して、コンピュータが起動するかどうかを確認してください(51ページを参照)。
- 以上の方法でもコンピュータを起動できないときは、iBook G4 に付属のサービスとサポートに関する資料を参照して、修理についてアップルに問い合わせてください。

### 画面が突然暗くなったとき、またはシステムが応答しないときは

システムを再起動してみます。

- 1 電源アダプタを除いて、iBook G4 に接続されている装置をすべて取り外します。
- 2 コマンド(\*\*)キーとcontrolキーを押したままパワーボタン(少)を押して、システムを再起動します。
- 3 外部装置を接続したり、作業を再開する前に、バッテリの電力が 10 パーセント以上になるまで充電 してください。

バッテリの充電量は、メニューバーにあるバッテリのステータスアイコンで確認できます。

# その他のトラブル

## パスワードを忘れてしまったときは

管理者パスワードはリセットできます。

- 1 インストールディスクをセットします。
  - 「iBook G4 Mac OS X Install Disc 1」のCDが1枚ある場合は、そのCDをコンピュータにセットします。次に、コンピュータを再起動し、起動時にCキーを押したままにします。
  - 「iBook G4 Software Install and Restore」の DVD が 2 枚ある場合は、最初のディスクをコンピュータにセットします。次に、コンピュータを再起動し、起動時に C キーを押したままにします。
- 2 メニューバーから「インストーラ」>「パスワードをリセット」と選択します。画面に表示される 指示に従います。

### アプリケーションに問題があるときは

- アップル以外の製造元のソフトウェアで起きる問題については、そのソフトウェアの製造元に問い合わせてください。
  - ソフトウェア製造元が、Web サイトでソフトウェアのアップデートを提供していることがあります。
- 「システム環境設定」の「ソフトウェアアップデート」パネルを使うと、自動的にアップルの最新 ソフトウェアを調べてインストールするように iBook G4 を設定できます。詳しくは、メニュー バーから「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「ソフトウェアアップデート」で検索してください。

#### AirMac Extreme ワイヤレス通信に問題があるときは

- AirMac Extreme カードまたはベースステーションに付属する説明書に従って、ソフトウェアが適切に設定されていることを確認してください。
- 接続しようとしているコンピュータまたはネットワークが稼動していて、ワイヤレスアクセスポイントを持っていることを確認します。
- コンピュータやネットワークのアクセスポイントのアンテナの有効範囲内にいることを確認してください。

電気製品や金属の建造物が近くにあると、ワイヤレス通信が妨げられ、通信範囲が狭くなる可能性があります。コンピュータの場所を変えたり、向きを変えたりすると受信効率が上がることがあります。

- AirMac Extreme の信号レベルを確認します。 メニューバーの AirMac ステータスアイコンを確認します。信号の強度を示すために、最大 4 本のラインが表示されます。
- 詳しくは、「AirMac ヘルプ」およびワイヤレス装置に付属の説明書を参照してください。「AirMac ヘルプ」は、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、そのメニューバーから「ライブラリ」>「AirMac ヘルプ」と選択すると表示できます。

### ディスクの取り出しに問題があるときは

■ ディスクを使用している可能性のあるアプリケーションをすべて終了し、再度試してください。それでも取り出せない場合は、トラックパッドのボタンを押したままコンピュータを再起動します。

### コンピュータのハードウェアに問題があるときは

■ 「Apple Hardware Test」アプリケーションを使用して、メモリやプロセッサなど、お使いのコンピュータのコンポーネントに問題がないかを検証することができます。

お使いの iBook G4 に「Software Install and Restore」の DVD が 2 枚付属している場合、「Apple Hardware Test」は最初の「Software Install and Restore」の DVD にあります。お使いの iBook G4 に「Software Install」と「Software Restore」が別々のCDとして付属している場合、「Apple Hardware Test」はさらに別の「Apple Hardware Test」の CD にあります。

### Apple Hardware Test を使用するには:

- 1 キーボードとマウス以外のすべての外部装置をコンピュータから取り外します。 Ethernet ケーブル が接続されている場合は、そのケーブルを取り外します。
- 2 「Apple Hardware Test」を使用してコンピュータを起動します:
  - 「Apple Hardware Test」のCDがある場合は、そのCDをコンピュータにセットします。次に、コンピュータを再起動し、起動時にCキーを押したままにします。
  - 「iBook G4 Software Install and Restore」の DVD が 2 枚ある場合は、最初のディスクをコンピュータにセットします。次に、コンピュータを再起動し、起動時に option キーを押したままにします。使用可能な起動ボリュームのリストが表示されます。「Apple Hardware Test」をクリックし、右矢印をクリックします。
- 3 「Apple Hardware Test」のメイン画面が表示されたら、画面に表示される指示に従って操作します。

4 「Apple Hardware Test」によって問題が検出された場合は、エラーコードが表示されます。サポートを要請する前に、エラーコードをメモしてください。「Apple Hardware Test」によってハードウェアの障害が検出されない場合、問題はソフトウェアに関係している可能性があります。

「Apple Hardware Test」について詳しくは、「Apple Hardware Test」の CD または最初の「Software Install and Restore」の DVD にある「Apple Hardware Test Read Me」ファイルを参照してください。

### インターネット接続に問題があるときは

- 電話回線やネットワークケーブルが正しく接続されていることと、正しく動作することを確かめます。
- インターネットにダイヤルアップで接続している場合は、モデムケーブルがコンピュータのモデムポート(ぐアイコンが付いています)に接続されており、Ethernet ポート(・アイコンが付いています)に接続されていないことを確認します。
- 「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルを開いて、インターネットサービスプロバイダ (ISP) またはネットワーク管理者から提供された情報が入力されていることを確認します。

### コンピュータを使用しているときや Mac OS を操作しているときに問題が起きるときは

- 疑問に対する回答がこのマニュアルに記載されていない場合は、「Mac OS ヘルプ」で操作手順やトラブルへの対処方法を調べてください。
- アップルのサポート情報の Web サイト(www.apple.co.jp/support)では、トラブルへの対処方 法やソフトウェアのアップデートに関する最新情報を参照できます。

# コンピュータのソフトウェアを復元する

Mac OS X、アプリケーション、または Classic 環境をインストールし直すには、お使いのコンピュータに付属のディスクを使用します。

### Mac OS X をインストールするには:

- 1 可能であれば、重要なファイルをバックアップします。
- 2 お使いのコンピュータに付属の「Software Install and Restore」のディスクを挿入します。
  - 「iBook G4 Mac OS X Install Disc 1」のCDが1枚ある場合は、そのCDをコンピュータにセット します。
  - 「iBook G4 Software Install and Restore」の DVD が 2 枚ある場合は、最初のディスクをコンピュータにセットします。
- 3 「Mac OS X をインストール」アイコンをダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

**参考:**問題が発生してコンピュータを起動できない場合は、FireWire ターゲットディスクモードを使用して別のコンピュータへのファイル転送を試みてください (35 ページを参照)。次に、「Software Install and Restore」のディスクを光学式ドライブに挿入して、コンピュータを再起動します。

### アプリケーションと Classic 環境をインストールするには:

- 1 可能であれば、重要なファイルをバックアップします。
- 2 お使いのコンピュータに付属の「Software Install and Restore」のディスクを挿入します。
  - 「iBook G4 Software Restore」の CD が複数枚ある場合は、最初の復元ディスクをコンピュータ にセットします。
  - 「iBook G4 Software Install and Restore」の DVD が 2 枚ある場合は、最初のディスクをコンピュータにセットします。
- 3 「アプリケーションと Classic 環境をインストール」アイコンをダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

**参考:**「iCal」、「iChat」、「iMovie」、「iPhoto」、「iSync」、「iTunes」、および「Safari」は、Mac OS X の一部です。これらをインストールするときは、Mac OS X のインストール手順に従う必要があります。

# 製品のシリアル番号を確認する

お使いのコンピュータのシリアル番号は、アップル (♠) メニューから「この Mac について」を選択して「詳しい情報」ボタンをクリックするか、「アプリケーション / ユーティリティ」の「システムプロファイラ」を開いて「ハードウェア」をクリックして確認することもできます。iBook G4 のシリアル番号は、キーボードの下とバッテリベイの中にも記載されています。キーボードまたはバッテリの取り外し手順については、52 ページの「バッテリとキーボードを取り外す」を参照してください。

「システムプロファイラ」を使って、内蔵メモリ量、ハードディスク容量、取り付けられた装置、および製品のシリアル番号など、お使いの iBook G4 の詳しい情報を確認できます。

「システムプロファイラ」の情報にアクセスするには、メニューバーからアップル(**≰**)メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックするか、「アプリケーション / ユーティリティ」にある「システムプロファイラ」を開きます。



### 動作環境

動作時温度: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
 高度: 最大 3048 m (10,000 フィート)
 相対湿度: 20%~80% (結露しないこと)

## 電源アダプタ

• 入力: AC 100~240 V (ボルト)、50/60 Hz (ヘルツ)

• 出力: DC 24.5 V、1.875 A (アンペア)

# バッテリ

出力: DC 10.8 V (12 インチ iBook G4 の場合)、14.4 V (14 インチ iBook G4 の場合)
 容量: 50 WHr (12 インチ iBook G4 の場合)、62 WHr (14 インチ iBook G4 の場合)

詳しい情報は、インターネット(www.apple.co.jp/ibook および www.apple.co.jp/support)で参照できます。

iBook G4 の安全性と保守に関する以下の重要な情報をお読みください。

# iBook G4 を清掃する

コンピュータや装置の外面を清掃するときは、以下の注意事項を守ってください。

- お使いの iBook G4 をシステム終了し、電源アダプタとモデムケーブルを外し、バッテリを取り外します。
- コンピュータの外面を清掃するときは、柔らかく、けば立たない布に少量の水を付けて使用してください。清掃の際には装置に水などが入り込まないように注意してください。コンピュータに液体を直接吹きかけないでください。
- スプレー式の液体クリーナー、溶剤、研磨剤などは使わないでください。

# iBook G4 のディスプレイを清掃する

iBook G4 の画面は、以下の手順で清掃してください。

- お使いの iBook G4 をシステム終了し、電源アダプタとモデムケーブルを外し、バッテリを取り外します。
- 柔らかくけば立たない布や紙を軽く湿らせてから画面を清掃します。画面に液体を直接吹きかけないでください。

# iBook G4 を持ち運ぶ

iBook G4 をバッグまたはブリーフケースに入れて持ち運ぶときには、小物 (クリップやコインなど)を一緒に入れないようにしてください。光学式ドライブのスロットから、コンピュータ内部に入ってしまうおそれがあります。

# iBook G4 を保管する

長期間 iBook G4 を保管するときは、iBook G4 のバッテリの電力が完全に消耗してしまうのを防ぐために、次のいずれかの操作をしてください。

- 電源アダプタを接続したままにします。
- コンピュータを保管する前に、iBook G4 のバッテリを完全に充電します。

• コンピュータを保管するときは (コンピュータを 5 カ月以上保管する場合は特に重要です)、iBook G4 のバッテリを完全に充電してから取り外します。

# コンピュータを安全に設置、使用するために

## 電源アダプタを接続する

電源アダプタの周りには常に空間を設けるようにしてください。電源アダプタやコンピュータの周囲の通気が悪くなる場所で、本製品を使用しないでください。メモリの増設やハードディスクの取り外しなど、コンピュータのケースを開いて作業するときは、事前に電源アダプタとバッテリを取り外しておく必要があります。

警告:電源アダプタは、お使いのiBook G4 コンピュータに付属しているものだけを使用してください。ほかの電気製品(iBook G4 の他機種やその他のポータブルコンピュータも含む)用の電源アダプタは、外見が似ていても使用できません。不適切な電源アダプタを使用すると、コンピュータのパフォーマンスに影響したり、コンピュータが故障したりする可能性があります。

## 電話回線を内蔵モデムに接続する

メモリの増設やハードディスクの取り外しなど、コンピュータのケースを開いて作業するときは、事前にモデムケーブルを取り外しておく必要があります。

警告:モデムは、デジタル方式の電話回線 (ISDN など) には接続しないでください。不適切な回線に接続すると、モデムが故障するおそれがあります。

### iBook G4 を使用する

iBook G4 の使用時やバッテリの充電時には本体の底面がやや熱を持ちますが、これは異常ではありません。長時間使用する場合は、平らな安定した場所に iBook G4 を置いてください。iBook G4 の底面には、コンピュータ内部の熱を外部の冷たい空気と入れ換える機能があります。換気によって本体内部の温度を通常の動作時温度の範囲内に保つため、本体の底面は少し高くなっています。また、本体の背面から温かい空気が排出されます。

警告:iBook G4 の使用時にはクッションその他の柔らかい素材の上には置かないでください。そのような場所に置くと、素材によって空気が流れる出口(特に背面の出口)が塞がれてしまい、コンピュータが過熱する原因となります。ディスプレイを閉じるときは、絶対にキーボードの上に物を置かないようにしてください。キーボードの上に物があると、コンピュータの電源のオン/オフが繰り返され、バッテリが加熱して漏電することがあります。内部や外部の部品をすべて所定の位置に取り付けるまでは、絶対にコンピュータの電源を入れないでください。コンピュータを開いているときや、一部の部品が取り外されているときに、コンピュータを動作させると大変危険です。コンピュータが壊れる可能性もあります。

# 一般的な安全上の注意

コンピュータをお使いになる方の安全と装置の故障防止のため、常に以下の点にご注意ください。

次のようなときは、電源コードを抜き (コードではなく、必ずプラグを持って抜いてください)、バッテリを取り外してから、モデムケーブルを取り外してください。

- 部品を取り外したいとき
- 電源コードやプラグがすり切れているときや壊れているとき
- 装置の中に液体が流れ込んだとき
- 装置が雨や過度の湿気にさらされたとき
- 装置を落としたときや、装置の外面が壊れたとき
- 保守サービスや修理が必要だと思われるとき
- 装置の外面を清掃したいとき(前述の方法以外では清掃しないでください)

**重要**:電源を完全に切るためには、電源コードをコンセントから抜き、モデムケーブルを取り外してから、バッテリを取り外す必要があります。必要なときにコンピュータの電源を切れるようにするため、コンピュータは、電源コードのどちらか一端にすぐに手が届く場所に設置してください。

警告:付属の電源コードには、アース線が付いています。このアース線は、接地電源コンセントのみに適合します。コンセントが接地されていないためにそのコンセントを接続できない場合は、アダプタに付属の AC プラグを使用するか、電気技師に依頼してコンセントを適切な接地コンセントと取り替えてください。アース線は、できれば接続するようにしてください。

常に以下の注意事項をお守りください。

- 飲み物、洗面台、浴槽、シャワーなど、水のある場所にはコンピュータを近付けないでください。
- 雨や雪が入り込む場所や、湿度が極端に高い場所にはコンピュータを近付けないでください。
- 電源コードをコンセントに差し込む前に、設置手順の解説をよくお読みください。
- コンピュータをお使いになる方が、いつでもこれらの注意事項を参照できるようにしておいてください。
- お使いのシステムに関する指示や警告には、必ず従ってください。

**重要**:電気製品は、取り扱いを誤ると大変危険です。本製品に限らず、お子様が電気製品をお使いになるときは、そばで大人の方が監視、指導してあげてください。また、電気製品の内部やケーブル、コード類にはお子様が手を触れないようにご注意ください。

警告:本製品の本体ケースの穴やすきまなどに、ものを差し込まないでください。そのようなことをすると、大変危険です。また、火災や感電につながる可能性もあります。

# バッテリ

警告:不適切なバッテリと交換すると、爆発の危険があります。使用済みのバッテリを廃棄する際は、お住まいの地域の廃棄基準に従ってください。バッテリに穴をあけたり、燃やしたりしないでください。

# コネクタとポート

コネクタを無理にポートに押し込まないでください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、コネクタとポートが合っていない可能性があります。コネクタとポートが合っていることと、コネクタとポートの向きや位置が正しいことを確認してください。

## 聴覚障害を避ける

警告:イヤフォンやヘッドフォンを大きな音で使用すると、聴覚に障害が生じる場合があります。 大音量で聞いていると耳が慣れて普通に聞こえるようになりますが、聴覚を損なう危険があります。iBook G4 の音量は、聴覚が損なわれないように適切なレベルに設定してください。耳鳴りがする場合は、iBook G4 の音量を下げるか、またはイヤフォンやヘッドフォンの使用を中止してください。

# 環境向上への取り組み

アップルコンピュータ社では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り 小さくするよう取り組んでいます。

### さらに詳しく知りたいときは

次の Web サイトを参照してください:www.apple.com/about/environment

# 人間工学

ここでは、健康的な環境で作業を行うためのヒントを示します。

#### キーボードとトラックパッド

キーボードやトラックパッドを使うときは、肩に力を入れすぎないようにしてください。上腕と前腕の角度は、直角よりも少し大きくなるようにします。また、手首と手のひらは、ほぼ一直線になるようにしてください。





入力するときや、トラックパッドを使うときは、力を入れすぎないようにしましょう。手や指をリラックスさせてください。親指を手のひらの下に入れないように注意してください。





頻繁に手の位置を変えると、疲労を防止できます。休みなしで集中して作業すると、手や手首、腕などの不快感が増す場合があります。手や手首、腕などの痛みや不快感が慢性的になってきたら、専門医に相談しましょう。

# イス

イスは、調節機構付きで、快適で安定感のあるものが理想的です。イスの高さは、座ったときに太ももがほぼ水平になるように調節しましょう。このとき、足の裏全体が床に着くようにしてください。イスは、背もたれが腰の部分を支えるように調節しましょう。使っているイスの説明書などを参照して、背もたれを自分の身体に合わせて調節してください。

キーボードを操作するときにひじを直角に保つためには、イスの高さを調節する必要があるかもしれません。イスを高くしたことで、足の裏全体が床に着かなくなったときは、足は台のようなものに載せてもかまいません。足を台に載せる代わりに、机を低くする方法もあります。また、机よりもやや低い位置にキーボード専用の台が付いている机を利用する方法もあります。

# 外付けマウス

外付けマウスを使うときは、マウスをキーボードと同じ高さに置いてください。また、マウスはすぐに手が届く場所に置いてください。

# 内蔵ディスプレイ

ディスプレイの角度を調節して、窓の明かりや照明などが反射しないようにしてください。抵抗がある場合は、無理にディスプレイを動かさないでください。ディスプレイは、140 度以上は開けないようになっています。

コンピュータをある場所からほかの場所へ動かすと、照明の状態が変わることがあります。そのような場合は、画面の輝度を調節することができます。

# さらに詳しく知りたいときは

次の Web サイトを参照してください: www.apple.com/about/ergonomics



コンピュータを使って、World Wide Web をブラウズしたり、友達や家族にメールを送ったり、インターネット上でリアルタイムでチャットしたりできます。インターネットに接続するには、この詳しいガイドを使用してください。

まだインターネットに接続していない場合は、初めて Mac OS X を起動するときに、「設定アシスタント」を使ってインターネット設定情報を入力し、インターネットサービスプロバイダ(ISP)にサインアップすることができます。一部の国では、「設定アシスタント」を使って ISP アカウントを設定することができません。ISP に連絡してアカウントを取得し、この付録の情報を使用して接続を設定してください。

「設定アシスタント」を使ってインターネット接続を設定しなかった場合は、ここで「設定アシスタント」を使って設定できます。「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」をクリックします。「アシスタント」ボタンをクリックして、「ネットワーク設定アシスタント」を開きます。「ネットワーク設定アシスタント」を使用しない場合は、この付録を参照して手入力で接続を設定できます。

## インターネット接続には、次の4つの種類があります。

- ダイヤルアップ接続: モデムケーブル (モデム内蔵のコンピュータに同梱) を使って、電話のモジュラージャックにコンピュータをつなぎます。
- 高速 DSL モデムまたはケーブルモデム接続: Ethernet ケーブルを使って、ISP から提供された特別なモデムにコンピュータをつなぎます。
- AirMac Extreme ワイヤレス接続: AirMac Extreme ベースステーションを使って、ワイヤレスでインターネットにコンピュータを接続します。
- LAN (Local Area Network): Ethernet ケーブルを使って、LAN にコンピュータをつなぎます。 会社などで一般に使用されている方法です。

### インターネットに接続する前に:

1 ISPのアカウントを設定します。ISPアカウントがない場合は、「設定アシスタント」を使って取得できます。(一部の国では「設定アシスタント」を使って ISP のアカウントを取得することはできません。)「設定アシスタント」から設定できる ISP を使わない場合は、電話帳のインターネット関連のページで、ISP を見つけることができます。「インターネットアクセス」、「インターネットサービス」、「オンライン」などの見出しで探してください。

2 必要な接続情報を ISP またはネットワーク管理者から入手します。それぞれの接続の種類に必要な情報については、次の「必要な情報を用意する」を参照してください。

同じ場所にある別のコンピュータがすでにインターネット に接続されている場合は、その設定を使用できることがあります。

## Mac OS X コンピュータで設定情報を見つけるには:

- 「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルを開きます。
- 「表示」ポップアップメニューからお使いの接続方法を選択します。
- お使いの設定に関する情報をコピーします。

# Mac OS 9 コンピュータで設定情報を見つけるには:

- 「TCP/IP」コントロールパネルを開きます。
- 「経由先」ポップアップメニューで接続方法を見つけます。
- 「設定方法」ポップアップメニューで設定を見つけます。
- 対応するフィールドから IP アドレス、サブネットマスク、およびルータアドレスをコピーします。

## Windows PC で設定情報を見つけるには:

Windows コンピュータの接続情報は2つの場所にあります。

- IP アドレスとサブネットマスクを見つけるには、「ネットワーク接続」コントロールパネルを開きます。
- ユーザアカウント情報を見つけるには、「ユーザーアカウント」コントロールパネルを開きます。

次のページ以降に情報を直接書き込むことができます。次に、その情報を「設定アシスタント」に 入力します。

3 ダイヤルアップモデムを使用する場合は、モデムケーブル(ほとんどの Macintosh コンピュータに付属しています)をコンピュータのモデムポートと電話のモジュラージャックにつなぎます。 DSL モデムまたはケーブルモデムを使用する場合は、モデムに付属の指示に従ってモデムをコンピュータに接続します。

# 必要な情報を用意する

インターネットサービスプロバイダ (ISP)、ネットワーク管理者、またはほかのコンピュータから入手した情報をこれ以降のページに書き込んでから、その情報を「ネットワーク設定アシスタント」に入力することができます。

## モデムによるダイヤルアップ接続を設定するには、次の情報を取得します。

- サービスプロバイダ名
- ユーザ名またはアカウント名
- パスワード
- ISP の電話番号
- 代替電話番号
- 外線発信番号

# DSL モデム、ケーブルモデム、LAN、または AirMac Extreme ワイヤレス接続を設定するには:

- まず、接続方法を選びます(分からない場合は、システム管理者または ISP に問い合わせてください):
  - 手入力
  - DHCP を使ってアドレスを手入力
  - DHCP サーバを参照
  - BOOTP サーバを参照
  - PPP

どの方法を使用したらいいかが分からない場合は、「DHCP サーバを参照」を選択することをお勧めします。「DHCP サーバを参照」を選択すると、必要な情報の大半がネットワークにより自動的に提供されます。

「手入力」または「DHCP を使ってアドレスを手入力」を選んだ場合は、次の情報を取得します。

- IP アドレス
- サブネットマスク
- ルータアドレス

参考:「DHCP を使ってアドレスを手入力」を選んだ場合は、サブネットマスクまたはルータアドレスは必要ありません。

「DHCP サーバを参照」を選択した場合は、以下のオプション情報を用意します(必要な場合は、ISP に問い合わせてください):

- DHCP クライアント ID
- DNS サーバ

「PPP」(PPPoE 接続用)を選んだ場合は、次の情報を取得します。

- サービスプロバイダ
- アカウント名
- パスワード
- PPPoE サービス名

次の情報はオプションです。必要な情報かどうか、お使いの ISP またはシステム管理者に問い合わせてください。

- DNS サーバ
- ドメイン名
- プロキシサーバ

# 情報を入力する

ISP またはネットワーク管理者から正しい設定情報を収集したら、「ネットワーク」環境設定パネルの「アシスタント」ボタンをクリックして「ネットワーク設定アシスタント」を開くか、手入力で情報を入力します。

手入力で情報を入力するときは、接続方法に応じた手順に従います。

- ダイヤルアップモデムを使った PPP(Point-to-Point Protocol)接続(79ページを参照)
- 次の設定を使ったケーブルモデム、DSL、または LAN 接続:
  - 手入力 (83 ページを参照)
  - DHCP (84 ページを参照)
  - PPPoE (85 ページを参照)
- AirMac Extreme ワイヤレス接続(87ページを参照)

# PPP(Point-to-Point Protocol)接続を使用するダイヤルアップモデム

ダイヤルアップモデムは、インターネットに接続する最も一般的な方法です。モデムは、PPP (Point-to-Point Protocol) と呼ばれる方式を使って ISP に接続します。

モデムが電話回線につながっていること、および ISP から提供された情報が利用できることを確認してください (77ページを参照)。

# 内蔵モデムポートを使って接続するようにネットワーク環境設定を設定するには:

- 1 メニューバーからアップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックします。
- 3 「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択し、「内蔵モデム」の横にある「入」チェックボックスを選択します。



**4** 「内蔵モデム」を「ポートの設定」リストの一番上にドラッグして、優先するネットワークインタフェースにします。

- 5 「表示」ポップアップメニューから「内蔵モデム」を選択し、「PPP」をクリックします。
- 6 ISP から提供された情報を入力し、「今すぐ適用」をクリックします。



# インターネット設定をテストするには:

- 1 「アプリケーション」フォルダ内にある「インターネット接続」アプリケーションを開きます。
- 2 必要に応じて、「内蔵モデム」アイコンをクリックします。
- 3 必要に応じて、ダイヤルアップの電話番号、アカウント名、およびパスワードを入力します。
- 4 「接続」をクリックします。

「インターネット接続」は、ISP にダイヤルして接続を確立します。

# Web ブラウザやメールなどの TCP/IP アプリケーションの起動時に自動的に接続するには:

- 1 「ネットワーク」環境設定の「PPP」パネルにある「PPP オプション」をクリックします。
- 2 「必要なときに自動的に接続する」チェックボックスを選択します。

セッションオプション:
☑ 必要なときに自動的に接続する
□ 接続を続けるために 30 分おきにメッセージを表示する
□ 接続を解除するまでの待機時間: 10 分間
□ ユーザがログアウトするときに接続を解除する
□ 話し中の場合再ダイヤルする
再ダイヤル回数: 1 回
再ダイヤル間隔: 5 分おき
詳細オプション:
ターミナルスクリプト: なし *
■ PPP エコーパケットを送信する
□ TCP ヘッダ圧縮を使う
□ ターミナルウインドウ(コマンドライン)を使って接続する
□ ダイヤル後にパスワードの入力を要求する
□ 詳細なログを作成する
(キャンセル) OK

3 「OK」と「今すぐ適用」をクリックします。

# DSL、ケーブルモデム、LAN でのインターネット接続

DSL、ケーブルモデム、または Ethernet LAN を使ってインターネットに接続する場合は、インターネット接続の設定方法を ISP またはネットワーク管理者に問い合わせてください:

- 手入力を使用する。手入力で設定する場合は、静的 IP アドレスと「ネットワーク」環境設定に入力するその他の情報が ISP またはネットワーク管理者から提供されます。
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用する。DHCP 設定の場合は、DHCP サーバが自動的に情報を入力します。
- PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) を使用する。DSL モデムを使用していて、インターネットに接続するためのユーザ名とパスワードが必要な場合は、PPPoE を使ったネットワークの設定が必要な場合があります。

ネットワークを設定するときに ISP から提供された情報が利用できることを確認してください (77ページを参照)。

## 内蔵 Ethernet ポートのネットワーク環境設定を設定するには:

- 1 メニューバーからアップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックします。
- 3 「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択します。
- 4 「内蔵 Ethernet」の横にある「入」チェックボックスを選択します。



5 「内蔵 Ethernet」を「ポート設定」リストの一番上にドラッグして、優先するネットワークインタフェースにします。

次に、ISP またはネットワーク管理者に指示された通りに、ネットワークを手入力、DHCP、または PPPoE で設定するための手順に従います。

# 手入力による設定

ISP から提供された静的 IP アドレス、ルータアドレス、サブネットマスク情報を用意します (77 ページを参照)。

# 手入力による設定を行うには:

- 1 「ネットワーク」環境設定で、「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 2 必要に応じて、「TCP/IP」をクリックします。
- 3 「IPv4 を設定」ポップアップメニューで、「手入力」を選択します。



- 4 対応するフィールドに情報を入力します。
- 5 「今すぐ適用」をクリックします。

いったんネットワークを設定すれば、いつでも接続することができます。Web ブラウザ(または別の TCP/IP アプリケーション)を開いて、インターネット接続をテストします。

# DHCP による設定

DHCP による設定を行うと、DHCP サーバから自動的にネットワーク情報が提供されます。

## DHCP による設定を行うには:

- 1 「ネットワーク」環境設定で、「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 2 必要に応じて、「TCP/IP」をクリックします。
- 3 「IPv4 を設定」ポップアップメニューから「DHCP サーバを参照」を選択します。



4 「今すぐ適用」をクリックします。

Web ブラウザ(または別のTCP/IPアプリケーション)を開いて、インターネット接続をテストします。 参考:ISP から特に指示されていない限り、「DHCP クライアント ID」フィールドと「検索ドメイン」 フィールドは無視します。

# PPPoE による設定

DSL ベースの ISP の中には、PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)を使用しているところがあります。DSL モデムを使用していて、インターネットに接続するためにユーザ名とパスワードが必要な場合は、ISP に問い合わせて、PPPoE を使って接続する必要があるかどうか確認してください。

#### PPPoF による接続を設定するには:

ISP から提供されたユーザ名、パスワード、および必要に応じて DNS(ドメインネームサーバ)アドレスを用意します(77 ページを参照)。

- 1 「ネットワーク」環境設定で、「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 2 「PPPoE」をクリックし、「PPPoEを使って接続する」を選択します。



**3** 対応するフィールドに情報を入力します。お使いになっているコンピュータのすべてのユーザが同じ接続方法を使うようにしたい場合は、「パスワードを保存する」を選択します。

**参考:Web** ブラウザやメールなどの TCP/IP アプリケーションを起動したときに自動的に接続するには、「PPPoE オプション」をクリックしてから、「必要なときに自動的に接続する」を選択します。

- 4 「TCP/IP」をクリックし、ISP に指示された通りに、「IPv4 を設定」ポップアップメニューから「PPPを使用」または「手入力」を選択します。ISP から静的な IP アドレスを提供されている場合は、「手入力」を選択して「IP アドレス」フィールドにそのアドレスを入力します。
- 5 「DNS サーバ」フィールドに、ドメインネームサーバ(DNS)のアドレスを入力します。



6 「今すぐ適用」をクリックします。

いったんネットワークを設定すると、いつでもインターネットに接続できます。Web ブラウザやその他の TCP/IP アプリケーションを開いて、接続をテストできます。

**重要**:自動接続のオプションを選択しなかった場合は、「インターネット接続」アプリケーションを開いて正しい設定を選択してから「接続」をクリックする必要があります。詳しくは、画面の上部にあるメニューバーから「ヘルプ」>「インターネット接続ヘルプ」と選択してください。

# AirMac Extreme ワイヤレス接続

AirMac Extreme ネットワークおよびインターネット接続の設定は、「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにある「AirMac 設定アシスタント」を使って行えます。「設定アシスタント」は、AirMac Extreme ベースステーションを設定し、AirMac Extreme を使用するようにコンピュータを設定するのに役立ちます。AirMac Extreme ベースステーションについて詳しくは、お使いのベースステーションに付属の「AirMac Extreme ベースステーション設定ガイド」を参照してください。

お使いの AirMac Extreme ベースステーションがすでに設定されていれば、ほとんどの場合 AirMac Extreme カードからベースステーションにすぐにアクセスすることができます。

## AirMac Extreme ネットワークにアクセスできるかどうかを確認するには:

メニューバーのAirMacステータスアイコンをクリックし、リスト表示されているAirMacネットワークを選択します。



リストに AirMac ネットワークがない場合は、「AirMac 設定アシスタント」を使って設定を確認または変更することも、「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルを使って設定を変更することもできます。

# 手動で AirMac Extreme 接続を設定する

手入力による接続の設定を行う場合は、システム管理者から提供される以下の情報を手元に用意します。手入力による接続では、お使いのサーバおよびコンピュータにあらかじめ割り当てられた特定のアドレスを使用します。

DHCP を使用して接続する場合は、これらの情報のほとんどはネットワークからコンピュータに自動的に提供されるため、必要事項をシステム管理者に問い合わせてください。

- 必要であれば、ドメインネームサーバ (DNS) のアドレス
- DHCP または手入力による IP アドレスの設定
- IP アドレス
- ルータアドレス
- サブネットマスク
- 必要であれば、パスワード

次に、「ネットワーク」環境設定で AirMac 接続のオプションが有効になっていることを確認します。

## AirMac Extreme 接続のネットワーク環境設定を設定するには:

- 1 メニューバーからアップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックします。
- 3 「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択します。
- 4 「AirMac」の横にある「入」チェックボックスを選択します。



次に、ISP またはネットワーク管理者に指示された通りに、ネットワークを手入力または DHCP のいずれかで設定するための手順に従います。自分でネットワークを設定する場合は、サーバによって IPアドレスが自動的に割り当てられるので DHCP を使ってネットワークを設定するほうが簡単です。

- 5 「表示」ポップアップメニューから「AirMac」を選びます。
- 6 必要に応じて、「TCP/IP」をクリックします。
- 7 「IPv4 を設定」ポップアップメニューで、「手入力」または「DHCP サーバを参照」を選択します。



- 「手入力」を選択した場合は、その他の情報を対応するフィールドに入力してください。
- 「DHCP サーバを参照」を選択した場合は、システム管理者の指示がない限り、さらに情報を入力する必要はありません。
- 8 「AirMac」をクリックして、再起動後やコンピュータがスリープ状態から元に戻ったときに AirMac Extreme ネットワークに接続するためのオプションを選択します。
- 9 「今すぐ適用」をクリックします。

いったん AirMac の設定を行うと、いつでも接続することができます。

## AirMac Extreme 接続をテストするには:

メニューバーの AirMac ステータスアイコンをクリックし、「AirMac を入にする」を選択します。
 通信圏内にある AirMac Extreme ネットワークがすべてメニューに表示されます。

# 接続のトラブルシューティング

# ケーブルモデム、DSL モデム、LAN でのインターネット接続

ケーブルモデム、DSL モデム、LAN(Local Area Network)を使ってインターネットに接続できない場合は、以下の手順を参照してください。

**重要**:モデムに関連した手順は、LAN をお使いの場合には適用できません。LAN ユーザは、ケーブルモデムや DSL モデムのユーザが使用しないハブ、スイッチ、ルータ、接続ポッドなどを使用する場合があります。LAN をお使いの場合は ISP ではなく、ネットワーク管理者に問い合わせる必要があります。

# ケーブルや電源をチェックする

モデムの電源コード、モデムとコンピュータの接続コード、モデムとモジュラージャックの接続コードなどのすべてのモデムケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。 Ethernet ハブやルータへのケーブルと電源を確認します。

# モデムの電源を切ってから再投入し、モデムハードウェアをリセットする

DSL モデムやケーブルモデムの電源を数分間切ってから再投入します。ISP の中には、モデムの電源 コードを抜くことを勧めるところもあります。モデムにリセットボタンがついている場合は、いっ たん電源を切って再投入する前か後でリセットボタンを押すことができます。

# PPPoE 接続

PPPoE を使って ISP に接続できない場合は、まずケーブルと電源をチェックしてからモデムハードウェアの電源を切って再投入し、リセットします。

#### システム環境設定の設定をチェックする

- 1 メニューバーからアップル(▲)メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックします。
- 3 「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択します。
- 4 「内蔵 Ethernet」を「ポート設定」リストの一番上にドラッグします。
- 5 「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 6 「PPPoE」をクリックします。
- 7 「PPPoF を使って接続する」を選択します。
- 8 「アカウント名」フィールドをチェックして、ISP から提供された正しい情報を入力していることを確認します。
- 9 パスワードの保存を選択していた場合は、パスワードが正しいことを確認するためにパスワードをもう一度入力します。
- 10 「TCP/IP」をクリックします。ISP から提供された正しい情報をこのパネルに入力したことを確認してください。
- 11 「今すぐ適用」をクリックします。

# ネットワーク接続

2 台以上のコンピュータでインターネット接続を共有する場合は、ネットワークが正しく設定されていることを確認してください。 ISP が 1 つの IP アドレスのみを提供しているか、各コンピュータに1 つずつ複数の IP アドレスを提供しているかを、知っておく必要があります。

1 つの IP アドレスのみを使用する場合は、接続を共有できるルータ、すなわちネットワークアドレス変換(NAT)または「IP マスカレーディング」が可能なルータを用意する必要があります。設定情報については、ルータに付属のマニュアルを確認するか、ネットワークの設定担当者に確認してください。AirMac Extreme ベースステーションを使って、1 つの IP アドレスを複数のコンピュータで共有することができます。AirMac Extreme ベースステーションの使用方法について詳しくは、オンスクリーンヘルプを確認するか、アップルの AirMac の Web サイト(www.apple.co.jp/airmac)を参照してください。

上記の手順で問題が解決しない場合は、ISP に問い合わせてください。

分からないことがありますか? ここでは、iBook G4 を初めて使う ユーザからよく尋ねられる質問トップ 10 を紹介します。

# インターネット接続が動作していないようです。どのように設定するのですか?

インターネット接続にはさまざまな種類があります。たとえば、モデム、DSL 接続、ワイヤレス AirMac 接続、Ethernet ネットワークなどを介して接続できます。お使いの接続の種類、インターネットサービスプロバイダ、またはネットワークに関する特定の情報を Mac OS X で指定する必要があります。接続を設定するときは、まずお使いの接続の種類に必要な情報を集めます。必要な情報および接続の種類に合った設定方法については、75 ページの付録 C「インターネットに接続する」を参照してください。また、コンピュータに付属の「ネットワーク設定アシスタント」アプリケーションを使用すると、表示される手順に従ってインターネット接続を設定できます。

# プリンタはどのように設定するのですか? 使用している iBook G4 と互換性はありますか?

プリンタに付属の説明書の指示に従って、プリンタを接続し、ソフトウェアをインストールします。次に、「システム環境設定」を開き、「プリントとファクス」アイコンをクリックします。「プリントとファクス」パネルを使って、プリンタにアクセスできるようにお使いの iBook G4 を設定します。プリンタの設定について詳しくは、「Mac OS ヘルプ」で「プリンタ」を検索してください。また、このマニュアルの 25 ページの「プリンタに接続する」も参照してください。

プリンタが正しく動作しない場合は、プリンタの製造元の Web サイトで、プリントドライバがアップデートされているかどうかを確認してください。最新のプリンタソフトウェアをダウンロードできる場合があります。

プリンタにプリントジョブを送信できるのにプリントが実行されない場合は、「Dock」にあるプリンタのアイコンをクリックして、プリントジョブが停止または保留になっていないことを確認してください。(「Dock」にアイコンが表示されない場合は、「アプリケーション / ユーティリティ」フォルダにある「プリンタ設定ユーティリティ」を開き、プリンタの名前をダブルクリックします。)プリンタのウインドウに「ジョブを停止」と表示されている場合は、「ジョブを開始」ボタンをクリックします。ジョブ名の横に「保留」と表示されている場合は、ジョブ名をクリックしてから「再開」をクリックして、プリント処理を再開します。技術的なエラーでプリントジョブによるプリント処理が停止している場合は、ジョブを選択して「削除」をクリックすることによって、問題のあるジョブを削除できます。その後、もう一度ジョブをプリントしてみてください。

#### Mac OS X のインタフェースはどのように操作するのですか?

初めて Mac OS X を使う場合、特定の作業の実行方法が分からないことがよくあります。Mac OS X に関する情報は、「Mac OS ヘルプ」で調べるのが一番良い方法です。新しいユーザ、Windows コンピュータからスイッチしたユーザ、および Mac OS 9 からアップグレードしたユーザ向けの機能紹介が記載されています。画面の上部にある「Finder」のメニューバーの「ヘルプ」メニューから「Mac ヘルプ」を選んで「Mac OS ヘルプ」を開きます。新しいユーザ向けの情報を参照してください。また、基本的な作業の多くは「Finder」で行うので、「Finder」を検索することもお勧めします。

#### iBook G4 のバッテリを長持ちさせるにはどうしたらよいですか?

バッテリを初めて使用するときは、必ずバッテリを調整してください(17 ページを参照)。「省エネルギー」環境設定パネルで、コンピュータがスリープ状態に入るまでの時間またはディスプレイが暗くなるまでの時間を指定することによって、バッテリの電力を節約できます。「システム環境設定」を開き、「省エネルギー」アイコンをクリックします。自分の使用方法に適した設定を選びます。ハードディスクドライブなど、コンピュータから電力を得る周辺装置を使う場合も、バッテリの持続時間を縮める原因になります。このような装置を取り外すことによって、バッテリの電力を節約することもできます。また、電力が少なくなったときの交換用に、バッテリをもう 1 つ購入することもできます。バッテリの電力の節約について詳しくは、48 ページの「バッテリを長持ちさせるためのヒント」を参照してください。

# 光学式ドライブにディスクを入れたのに反応がありません。ディスクが光学式ドライブと互換性が あるかどうかは、どうすれば分かりますか?

メディアイジェクト(▲)キーを押して、ディスクを取り出します。アップルのスロットローディング方式の光学式ドライブは、12 cm の円形ディスクにのみ対応しています。形状が円形でない規格外のディスクは、アップルの光学式ドライブでは使用できません。規格外のディスクについて詳しくは、AppleCare サポート(www.apple.co.jp/support)の Tech Info Library で確認してください。

警告:規格外のディスクを光学式ドライブに挿入すると、ドライブが破損することがあります。

## iBook G4 にモニタまたはテレビを接続するには、どうすればいいですか?

お使いの iBook G4 には、VGA コネクタの付いている装置に接続するための外部モニタポートとアダプタが付属しています。Apple ビデオアダプタを購入して、一般的なモニタ、テレビ、およびビデオディスプレイに接続するために使うこともできます。iBook G4 に付属のアダプタと異なるコネクタが装置に付いている場合は、別のアダプタを購入して接続する必要があります。お使いの iBook G4 に付属のアダプタを確認するには、5 ページを参照してください。ディスプレイその他の装置の接続について詳しくは、39 ページの「外部ビデオ出力機能(VGA、コンポジット、および S ビデオ)」を参照してください。

# パスワードを忘れてしまいました。どのようにリセットするのですか?

管理者パスワードはリセットできます。パスワードをリセットする手順については、63 ページを参照してください。

## ファンの動作音が聞こえて、iBook G4 が熱くなっているようです。大丈夫でしょうか?

iBook G4 は、動作中、本体の温度を安全な範囲内に保つように設計されています。iBook G4 を通常の温度に保つために、ファンが作動します。また、本体から熱を逃がすので、iBook G4 の底面が熱くなることがあります。これは正常な動作です。詳しくは、70 ページの「iBook G4 を使用する」を参照してください。

# アプリケーションまたは $Mac\ OS\ X$ が正しく動作していないようです。 $Mac\ OS\ X$ を再インストールする必要がありますか?

問題を解決するためには、その問題が常に特定のアプリケーションで発生するのか、オペレーティングシステムに関連しているのか、ハードウェアの故障が原因なのかなど、いくつかの点を確認する必要があります。再インストールを行う前に、61ページの「トラブルへの対処方法」を参照して、問題を分析してください。また、Tech Info Library で、数多くの技術的な説明や問題解決のアドバイスを参照することもできます。Tech Info Library を参照するには、www.apple.co.jp/support にアクセスしてください。Mac OS X の再インストールが必要な場合は、65ページの「コンピュータのソフトウェアを復元する」で手順を確認できます。

# iBook G4 にアプリケーションをインストールしましたが、動作していないようです。どこに問い合わせればよいですか?

サポートを受ける方法については、アプリケーションに付属の説明書を確認してください。製造元では、自社で提供しているアプリケーションで発生する可能性のある一般的な問題について認識して、すぐに利用できる対処方法やアップデートを提供していることがよくあります。アップル製以外の製品の場合、最適なサポートを得るには、製造元に直接問い合わせることをお勧めします。

# 通信情報機器に関する規制

# **FCC Compliance Statement**

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

#### **Radio and Television Interference**

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

*Important:* Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc., could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple-authorized dealer. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

## **Industry Canada Statement**

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で す。この装置単に基づくクラス B 情報技術装置で す。この装置は家庭環境で使用されることを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ すことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

# **European Community**

Complies with European Directives 72/23/EEC, 89/336/EEC, and 99/5/EEC.

#### Laser Information

Making adjustments or performing procedures other than those specified in your equipment's manual may result in hazardous radiation exposure.

Do not attempt to disassemble the cabinet containing the laser. The laser beam used in this product is harmful to the eyes. The use of optical instruments, such as magnifying lenses, with this product increases the potential hazard to your eyes. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple-authorized service provider.

If you have an internal Apple CD-ROM, DVD-ROM, or DVD-RAM drive in your computer, your computer is a Class 1 laser product. The Class 1 label, located in a user-accessible area, indicates that the drive meets minimum safety requirements. A service warning label is located in a service-accessible area. The labels on your product may differ slightly from the ones shown here.





Class 1 label

Service warning label

#### Laser Specifications for Combo Drive

Laser on pickup unit when reading a DVD:

- Type: Semiconductor laser GaAs/In(GaAl)P/InGaP
- *Wavelength*: 655 ± 15 nm
- Power out of objective lens: 0.33 mW
- Beam divergence: 20° ~ 35° (Typical 27°)

Laser on pickup unit when reading a CD:

- Type: Semiconductor laser AlGaAs/GaAs
- Wavelength: 784 ± 8 nm
- Power out of objective lens: Read = 1.0 mW, Write = 80.0 mW
- *Beam divergence*: 14.5° ~ 17.5° (Typical 16°)

#### Laser Specifications for CD

Laser on pickup unit when reading a CD:

- Type: Semiconductor laser AlGaAs
- Wavelength: 78 ~ 800 nm (Typical 790 nm)
- Power out of objective lens: Read = .11 mW,
- Beam divergence: 14° ~ 20° (Typical 17°)

# **Exposure to Radio Frequency Energy**

The radiated output power of the optional AirPort Extreme Card is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

# Mouse and Keyboard Information

The Apple optical mouse is a Class 1 LED product. This product complies with the requirements of European Directives 72/23/EEC and 89/336/EEC.

It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification.

## 危険性の高い行為に関する警告

このコンピュータシステムは、原子力施設・飛行機の航行 や通信システム・航空管制システムなど、コンピュータシ ステムの障害が生命の危険や身体の障害、あるいは重大な 環境破壊につながるようなシステムにおける使用を目的と していません。

## **ENERGY STAR® Compliance**

As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with office product equipment manufacturers to promote energy-efficiency. Reducing energy consumption of office products saves money and reduces pollution by eliminating wasted energy.

# 電池の廃棄に関する情報

使用済みのバッテリを廃棄する際は、お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従ってください。

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

#### 電話およびアップル 56K モデムに関する情報

#### 電話会社への通知

一部の電話会社では、モデムを回線につなぐときに地元の 営業所に通知することを求めています。

#### Information You Need in the United States

The internal modem complies with Part 68 of the FCC rules. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN). If requested, provide this information to your telephone company.

- Ringer equivalence number (REN): 0.1B The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone lines and still have all those devices ring when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
- Telephone jack type: USOC, RJ-11 An FCC-compliant telephone cord and modular plug are provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack that complies with Part 68 rules. See the installation instructions for details.

#### **Telephone Line Problems**

If your telephone doesn't work, there may be a problem with your telephone line. Disconnect the modem to see if the problem goes away. If it doesn't, report the problem either to your local telephone company or to your company's telecommunications people.

If disconnecting the modem eliminates the problem, the modem itself may need service. See the service and support information that came with your Apple product for instructions on how to contact Apple or an Apple-authorized service provider for assistance.

If you do not disconnect your modem when it is adversely affecting the telephone line, the telephone company has the right to disconnect your service temporarily until you correct the problem. The telephone company will notify you as soon as possible. Also, you will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of your equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications to maintain uninterrupted service.

The internal modem will not work with party lines, cannot be connected to a coin-operated telephone, and may not work with a private branch exchange (PBX).

#### **Telephone Consumer Protection Act**

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it was sent and an identification of the business or other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine of such business, entity, or individual.

#### Information You Need in Canada

The Industry Canada (IC) label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements. The Department does not guarantee the equipment will operate to a user's satisfaction.

Before installing this equipment, make sure that you are permitted to connect to the facilities of the local telecommunications company. Be sure you use an acceptable method of connection to install the equipment. In some cases, you may extend the company's internal wiring for single-line individual service by means of a certified telephone extension cord. Be aware, however, that compliance with these conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any equipment malfunctions or repairs or alterations that you make to this equipment may cause the telecommunications company to request that you disconnect the equipment.

*In Canada, contact Apple at:* 7495 Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R 5G2, 800-263-3394

Warning: Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority or electrician.

- Load number: 0.1 The load number (LN) assigned to each terminal device denotes the percentage of the total load to be connected to the telephone loop that is used by the device, to prevent overloading. The termination of a loop may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the load numbers of all devices does not exceed 100.
- Telephone jack type: CA-11

# Informations Destinées aux Utilisateurs Canadiens

L'étiquette d'Industrie Canada identifie un matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le Ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de la raccorder au réseau de l'enterprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. Dans certains cas, le câblage appartenant à l'enterprise utilisé pour un service individuel à ligne unique peut être prolongé au moyen d'un dispositif homologué de raccordement (cordon prolongateur téléphonique).

L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la dégradation du service dans certaines situations. De fait, les enterprises de télécommunication ne permettent pas que l'on raccorde un matériel aux prises d'abonnés, sauf dans les cas précis prévus par les terifs particuliers de ces enterprises.

Les réparations de matériel homologué doivent être effectuées par un centre d'entretien canadien autorisé désigné par la fournisseur. La compagnie de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil suite à des réparations ou à des modifications effectuées par l'utilisateur ou en raison d'un mauvais fonctionnement.

Veuillez contacter Apple pour des informations supplémentaires:

Apple Canada, Inc. 7495 Birchmount Road Markham, Ontario Canada L3R 5G2 Service à la clientèle d'Apple Canada: 800-263-3394

Avertissement: Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tout les fils de mise à la terre du secteur, des lignes téléphoniques et les canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, soient raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à une service d'inspection des installations électriques ou à un électricien, selon le cas.

- Numéro de charge: 0.1 L'indice de charge (IC)
   assigné à chaque dispositif terminal indique, pour
   éviter toute surcharge, le pourcentage de la
   charge totale qui sera raccordée à un circuit
   téléphonique bouclé utilisé par ce dispositif. La
   terminaison du circuit bouclé peut être constituée
   de n'importe quelle combinaison de dispositifs
   pourvu que la somme des indices de charge de
   l'ensemble des dispositifs ne dépasse pas 100.
- Type de prise téléphonique: CA-11

#### Information You Need in the United Kingdom

This terminal equipment is intended for direct connection to the analogue Public Switched Telecommunications Network and is approved for use within the United Kingdom with the following features:

- Modem facility
- Autocalling facility
- · Autoanswer facility
- DTMF signaling

Operation in the absence of proceed indication or upon detection of proceed indication

This product is in conformity with relevant regulatory standards following the provisions of European Council Directives 73/23/EEC (Low Voltage Directive) and 89/336/EEC amended by 92/31/EEC (EMC Directive).

#### Informationen fur Deutschland

Diese Modem-Karte ist als Endeinrichtung vorgesehen und muss an ein TAE mit F-Kodierung angeschlossen werden. Diese Endeinrichtung ist in Konformität gemäss Niederspannungsrichtlinie 73 / 23 / EWG sowie EMC-Richtlinien 89 / 336 / EWG und 92 / 31 / EWG.

#### Informations pour la France

Ce matériel est conforme aux normes applicables de sécurité éléctrique d'après la directive 73 / 23 / CEE et aux normes applicables de comptabilité éléctromagnétique d'après la directive 89 / 336 / CEE, modifié par la directive 92 / 31 / CEE.

#### Information You Need in Australia

All telecommunications devices are required to be labelled as complying to the Australian telecommunications standards, ensuring the health and safety of the operator and the integrity of the Australian telecommunications network. To provide compliance with the Australian Communications Authority's technical standards, please ensure that the following AT commands are maintained:

- ATB0 (ITU/CCITT operation)
- AT&G0 (no guard tone)
- AT&P1 (33/66 pulse dial make/break ratio)
- ATS0 = 0 or ATS0 = 1 (no answer or answer greater than one ring)
- ATS6 = 95 (DTMF period between 70–255 ms)
- ATS11 = 95 (DTMF period between 70–255 ms)

For calls that are automatically generated, a total of three call attempts are allowed to a telephone number, with a minimum period between calls of 2 seconds. If the call does not connect after three attempts, 30 minutes must expire before automatic redialing may be initiated. Failure to set the modem (and any associated communications software) to the above settings may result in the modem being non-compliant with Australian telecommunications standards. Under these circumstances a user could be subject to significant penalties under the Telecommunications Act 1997.

This modem must be properly secured in order for you to use it. Telecommunications network voltages exist inside the computer and the telecommunications line connection must be removed before opening the computer.

#### Information You Need in New Zealand

This modem is fully approved to operate on the New Zealand telecommunications network under Telepermit number PTC 211/04/002. All telecommunications devices are required to hold a Telepermit and be labelled accordingly with the approved Telepermit number to comply with the New Zealand telecommunications standards, ensuring the health and safety of the operator and the integrity of the New Zealand telecommunications network. To ensure compliance, all calls that are automatically generated should not make more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period with a minimum period between calls of 30 seconds. Failure to adhere to these standards may result in the modem being non-compliant with New Zealand Telecom standards. Under these circumstances a user could be subject to significant penalties.

Important: The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates that only Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.